LINEA NETWORK
PROFESSIONAL

Atlantis

PCI CARD

MultiLanguage Manual

NetFly PCI 54

ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis Land della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis Land 2 years warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**
For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis Land de 2 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **www.atlantis-land.com.**

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis Land 2 Jahre Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

ESPAÑOL

Este producto esta cubierto por Atlantis Land con una garantía de 2 años. Para mayor información diríjase a nuestro sitio Web **www.atlantis-land.com.**

ITALIANO

1. PANORAMICA DI PRODOTTO 12
   1.1 Come funziona la scheda di rete Wireless 12
   1.2 Requisiti di sistema 14
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 15
3. INSTALLAZIONE SOFTWARE 15
   3.1 Installazione dei driver/utility 15
   3.2 Rimozione dei driver/utility 16
4. INSTALLAZIONE HARDWARE 16
   4.1 Installazione modelli PCI 16
   4.3 Verifica dell'installazione 17
5. RaUI FOR WINDOWS 18
   5.1 Profile 19
      5.1.1 Configurare un profilo WEP 22
      5.1.2 Configurare un profilo WPA-PSK / WPA2-PSK 23
      5.1.3 Configurare un profilo WPA / WPA2 23
   5.2 Network 24
   5.3 Advanced 25
   5.4 Statistics 26
   5.5 WMM 27
   5.6 WPS 29
      5.6.1 WPS in modalità PBC 30
   5.7 CCX 30
   5.8 Radio On/Off 30
   5.9 About 30
   5.10 HELP 31
6. SUPPORTO OFFERTO 32
APPENDICE A: Disabilitare Zero Configuration 33
APPENDICE B: WPS (Wi-Fi Protected Setup) 34
APPENDICE C: AP Mode 36
APPENDICE D: Connessione usando il Client di Windows 38
APPENDICE E: Configurazione indirizzo IP in DHCP Client 41
APPENDICE F: Risoluzione dei problemi 43

Atlantis

ENGLISH

1. PRODUCT OVERVIEW....51
1.1 How the Adapter works....52
1.2 System Requirements....53
2. PACKAGE CONTENTS....53
3. SOFTWARE INSTALLATION....53
3.1 Utility and Driver Installation....54
3.2 Uninstallation....54
4. HARDWARE INSTALLATION....55
4.1 Hardware Installation for PCI Card....55
4.2 Using the Configuration Utility....56
5. RaUI CONFIGURATION UTILITY....58
5.1 Profile....58
5.1.1 Configuring WEP security....61
5.1.2 Configuring WPA-PSK / WPA2-PSK security....62
5.1.3 Configuring WPA / WPA2 security....62
5.2 Network....63
5.3 Advanced....64
5.4 Statistics....64
5.5 WMM....65
5.6 WPS....67
5.6.1 WPS (PBC Mode) Configuration....67
5.7 CCX....68
5.8 Radio On/Off....68
5.9 About....69
5.10 Help....69
6. Support....70
APPENDIX A: AP Mode....71
APPENDIX B: Connect to a network using Windows client....74
APPENDIX C: IP Address in DHCP Client Mode....76
APPENDIX D: Troubleshooting....78

FRANCAIS

1. ADAPTATEUR WIRELESS 85
   1.1 Modes de Fonctionnement 85
   1.2 Besoin système 87
2. Contenu de l'emballage 87
3. INSTALLATION SOFTWARE 87
   3.1 Installation Sous Windows 87
   3.2 Supprimer les drivers et l'utilitaire 88
4. INSTALLATION HARDWARE 89
   4.2 Installation physique pour la carte PCI 89
   4.3 Logiciel de configuration 90
5. RaUI LOGICIEL DE CONFIGURATION POUR WINDOWS 91
   5.1 Profile 91
   5.2 Network 96
   5.3 Advanced 97
   5.4 Statistics 97
   5.5 WMM 99
   5.6 WPS 100
   5.7 CCX 101
   5.8 Radio On/Off 101
   5.9 About 101
   5.10 HELP 101
6. Support 102
APPENDICE A: Configuration de l'adresse IP avec un serveur DHCP dans le réseau 103
APPENDICE B: Configuration de la connession sans fils en utilisant l'utilitaire de Windows 105
APPENDICE C: AP Mode 107
APPENDICE D: Résolution de problèmes 109

APPENDIX

APPENDIX A: Country Channel List..... 112
APPENDIX B: Technical Specifications 115

AVVERTENZE
Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.
Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantis-land.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis Land che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis Land. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Restrizioni di responsabilità CE/EMC
Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC.
Se il prodotto fosse utilizzato con un PC/apparati non certificati, il produttore non garantisce il rispetto dei limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche essere possibile, in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l'utilizzatore è responsabile della "compliance" con i limiti EMC. Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC.

CE Mark Warning
In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

Dichiarazione di Conformità
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. Dopo

l'installazione, la periferica è stata trovata conforme ai seguenti standard: EN 300.328(radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17(compatibilità elettromagnetica) ed EN 60950(sicurezza). Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

Francia(FR): Se si utilizza all'aperto tale dispositivo, la potenza in uscita è limitata (potenza e frequenza) in base alla tabella allegata. Per informazioni ulteriori consultare *www.art-telecom.fr*.

Luogo	Banda di Frequenze(MHz)	Potenza (EIRP)
Chiuso (senza restrizioni)	2400-2483,5	100mW(20dBm)
Aperto	2400-2454 2454-2483,5	100mW(20dBm) 10mW(10dBm)

Se l'uso di questa apparecchiatura in ambienti domestichi genera interferenze, è obbligo dell'utente porre rimedio a tale situazione.

Italia(IT): Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: *www.comunicazioni.it*.

Lussemburgo: Se utilizzato per servizi network o privati è da richiedere l'autorizzazione.
Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un aresa geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.
Russia (CCP): solo per uso interno.

Dichiarazione di Conformità Sintetica CE

Con la presente dichiariamo che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttive 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità nella sua forma completa è disponibile presso il sito www.atlantis-land.com (alla pagina del prodotto) o può essere richiesta a info@atlantis-land.com.

Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura

Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all"interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Atlantis Land, in qualità di produttore di questa apparecchiatura, è impegnato nel finanziamento e nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute umana.

E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Qualora invece avesse deciso di acquistare una nuova apparecchiata elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura[1].

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154.

Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.

1 Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 22 luglio 2005, n.[·] che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, la invitiamo a consultare il nostro sito www.atlantis-land.com

AVVERTENZE

Utilizzare esclusivamente l'antenna fornita a corredo. Antenne diverse e/o con guadagno differente potrebbero violare le normative vigenti. Atlantis Land si intende sollevata da ogni responsabilità in caso di utilizzo di accessori (antenne e/o alimentatori) non contenuti nell'imballo.
Lasciare almeno 30cm di distanza tra l'antenna del dispositivo e l'utilizzatore.

La marcatura CE con il simbolo di attention Mark ( ) poste sull'etichetta di prodotto potrebbero non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.

Il logo WEEE ( ) posto sull'etichetta di prodotto potrebbe non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.

Atlantis Land invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalità, utility, support note) aggiornati.

	Tutte le condizioni di utilizzo e clausole contenute in questo manuale e nella garanzia si intendono note ed accettate. Si prega di restituire immediatamente (entro 7 giorni dall'acquisto) il prodotto qualora queste non siano accettate.

La ringraziamo per aver scelto l'adattatore NetFly Wireless, la via più semplice per il Wireless networking. Questo manuale contiene informazioni dettagliate in merito all'installazione e all'utilizzo del prodotto, lo utilizzi come riferimento per qualsiasi problema o informazione.

1. PANORAMICA DI PRODOTTO

La ringraziamo per aver scelto un prodotto della serie NetFly.
L'adattatore Wireless PCI (IEEE802.11g a 54Mbps), consente ad utenti dotati di apparati wireless di navigare e/o condividere files in piena libertà e sicurezza (grazie anche all'adozione del robusto protocollo WPA/WPA2).
La tecnologia **Packet-Overdrive™** infine permette di ottenere prestazioni velocistiche importanti rendendo l'apparato ideale anche per le applicazioni più impegnative (streaming Video HD).
Con questo Adapter sarà possibile muoversi all'interno del proprio ufficio o da una stanza all'altra della propria casa senza mai disconnettersi dalla rete. Il supporto dei sietemi **Windows® VISTA/XP/2000/7, Linux e MAc OS X** rende questi adattatori estremamente versatili.
Queste caratteristiche, unite alla piena compatibilità con gli standard precedenti, permettono finalmente di unire la velocità di una rete cablata alla mobilità di una wireless LAN.
L'adattatore inoltre (su determinati sistemi Windows) supporta una modalità **Access Point** che permette al PC con la scheda Wireless PCIdi funzionare come un vero e proprio Access Point (disponibile solo nei sistemi Windows 7/Vista ed XP). In questo modo è possibile costruire una vera è propria rete wireless a costi contenuti.

1.1 Come funziona la scheda di rete Wireless

A differenza delle reti LAN le reti Wireless hanno due differenti modalità di funzionamento: **infrastructure** ed **ad-hoc**. Nella configurazione Infrastructure una rete WLAN e una rete WAN comunicano tra loro tramite un access point. In una rete ad-hoc i client wireless comunicano tra loro direttamente. La scelta tra le due configurazioni è quindi dettata dalla necessità o meno di mettere in comunicazione una rete wireless con una cablata.
Se i computer collegati alla rete wireless devono accedere a risorse o periferiche condivise sulla rete cablata sarà necessario utilizzare la modalità **Infrastructure** . L' Access Point trasmetterà le informazioni ai client wireless che potranno muoversi all'interno di un determinato raggio di azione. L'impiego contemporaneo di più Access Point permetterà di estendere l'area di copertura del segnale. I client wireless

stabiliranno automaticamente il link con il dispositivo che fornisce il segnale migliore grazie alla funzionalità roaming.



Modalità Infrastructure

Modalità Ad-Hoc

Se la rete wireless ha dimensioni relativamente ridotte e se le risorse condivise sono dislocate sui personal computer che ne fanno parte, è possibile utilizzare la modalità **Ad-hoc**. Questa modalità permette di collegare i client wireless tra loro direttamente senza la necessità di un access point. La comunicazione tra i client è limitata direttamente dalla distanza e dalle interferenze che intercorrono tra loro.

L'adattatore inoltre (su determinati sistemi Windows) supporta una modalità **Access Point** che permette al PC con la scheda Wireless PCI di funzionare come un vero e proprio Access Point (disponibile solo nei sistemi **Windows 7/Vista** ed **XP**). In questo modo è possibile costruire una vera è propria rete wireless a costi contenuti.

1.2 Requisiti di sistema

Prima di procedere con l'installazione del prodotto verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- PC con uno slot PCI 32bit libero
- Processore Intel® Pentium®III 600Mhz o compatibile con 512 MB RAM
- Sistema operativo Windows 2000/XP/Vista/7, Linux e Mac OS X
- 45MB di spazio libero su disco
- Lettore CD-Rom

Il prodotto, nella release di driver V1.1.2.3, è stato testato con kernel 2.6.28. Atlantis non garantisce che il dispositivo funzioni su distribuzioni/kernel diverse da quelle elencate né, dato il vasto numero di combinazioni, potrà offrire supporto. Si invita a tal fine a reperire gli ultimi driver direttamente sul sito del produttore del chipset (www.ralink.com.tw).

Il prodotto, nella release di driver V 1.0.4.0, è stato testato con sistemi Mac OS X 10.3/10.4/10.5. Per ogni problematica si invita preventivamente a reperire gli ultimi driver direttamente sul sito del produttore del chipset (www.ralink.com.tw) ed eventualmente a contattarlo direttamente.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:

- NetFly PCI Wireless Card
- Antenna 2 dBi
- Una guida rapida multilingua (Italiano, Inglese e Francese)
- Un Cd-Rom contenente utility e manuale dell'utente (Italiano, Inglese e Francese)
- Coupon di Garanzia e WEEE

Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovradescritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.

3. INSTALLAZIONE SOFTWARE

Questa sezione descrive la procedura di installazione dei driver e utility.

3.1 Installazione dei driver/utility

Inserire il CD-Rom contenuto nella confezione e attendere l'avvio dell'interfaccia di navigazione.

- Cliccare **A02-PCI-W54** per accedere alla pagina relativa al prodotto.
- Selezionare il driver opportuno e seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare l'installazione.

In caso di installazione manuale dei driver/utility, fare riferimento alla cartella **CDRom:\A02-PCI-W54\Driver\<OS>,** dove <OS> rappresenta la versione di sistema operativo utilizzato.

Questo manuale presuppone che si utilizzi l'utility integrata per la configurazione dell'adattatore (spuntare durante l'installazione la voce **Install driver and RaLink WLAN Utility** nel caso di **Vista/7** oppure **Ralink Configuration Tool** nel caso di **Windows XP**). Laddove si preferisca utilizzare il client incluso (per i soli sistemi XP/Vista/7) spuntare **Install Driver Only** nel caso di **Vista/7** o **Microsoft Zero Configuration Tool** nel caso di **Windows XP** e fare poi riferimento **all'Appendice D.**

Al termine dell'installazione, collegare il dispositivo al PC come da paragrafo 4. Il sistema rileverà ed installerà in maniera automatica il prodotto.

Laddove il CDRom non dovessi avviarsi automaticamente è possibile laciare il file di avvio localizzato in **CDRom:\start.htm.**

3.2 Rimozione dei driver/utility

Per disinstallare l'adattatore Wireless effettuare la seguente procedura:

- Chiudere eventuali applicazioni attive
- Cliccare sull'icona **Risorse del Computer** ed andare in **Pannello di controllo.**
- Cliccare sull'icona **Installazioni Applicazioni (Programmi e Funzionalità)**, evidenziare **Ralink Wireless LAN Card** e cliccare su **Aggiungi/Rimuovi (Disinstalla)**, confermare poi la procedura di disinstallazione (alternativamente in **Programmi->Ralink Wireless-> Uninstall RT-7x).**
- Al termine della procedura potrebbe essere chiesto un riavvio del PC.
- A questo punto, una volta spento il PC, è possibile rimuovere la scheda/adattatore.

4. INSTALLAZIONE HARDWARE

4.1 Installazione modelli PCI

Lo schema seguente fornisce alcune informazioni di carattere generico in merito all'installazione del prodotto. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale della mainboard.

- Spegnere il PC e rimuovere la copertura esterna. Localizzare uno slot PCI libero.
- Posizionare NetFly PCI sullo slot PCI precedentemente localizzato e premere per inserirlo.
- Dopo aver bloccato correttamente la scheda PCI con l'apposita vite, richiudere la copertura esterna del PC.
- Connettere l'antenna esterna.
- Accendere il PC.

Terminato il reboot il Sistema Operativo troverà ed installerà la nuova scheda.

4.3 Verifica dell'installazione

Una volta terminata l'installazione, l'icona rappresentata in figura verrà visualizzata nella taskbar.

INDICATORE	SIGNIFICATO
	Segnale ottimo
	Segnale medio
	Segnale basso
	Non connesso e/o errore di connessione
	Dispositivo non rilevato o non presente

Per disabilitare l'utility **Zero Configuration** di Windows XP, fare riferimento all'appendice A.

Andando sull'icona, nella taskbar, e premendo il tasto destro del mouse verrà mostrato un menu contenente 4 scelte:

- **Launch Config Utilities**
- **Switch to AP mode**
- **Open Diagnostic Testing Mode**
- **Exit**

In Windows XP. Per utilizzare l'utility **Zero Configuration** di Microsoft per la configurazione Wireless cliccare sulla voce **Use Zero Configuration as Configuration Utility.** Una volta in questa modalità è possibile tornare ad utilizzare l'utility semplicemente cliccando sulla voce **Use RaConfig as Configuration Utility.**

5. RaUI FOR WINDOWS

RaUI è l'utility grafica per la gestione e configurazione del dispositivo.
L'Utility di configurazione include 10 tabs: **Profile, Network, Advanced, Statistics, WMM, WPS, CCX, Radio On/Off, About and Help.**
Tramite la stessa sarà possibile configurare tutti i parametri necessari al corretto funzionamento del prodotto, attivare funzionalità avanzate quali il supporto WPS e WMM e visualizzare informazioni sulle reti senza fili rilevate dal dispositivo.

Su sistemi operativi Windows VISTA l'interfaccia grafica potrebbe subire alcune variazioni.

Al suo avvio, in maniera automatica, verrà effettuata una scansione delle frequenze al fine di rilevare le reti wireless attive; il dispositivo si connetterà in maniera automatica all'Access Point con segnale migliore oppure all'Access Point segnalato nel profilo di accesso (se preconfigurato). Nel caso in cui tutte le reti rilevate fossero protette e non vi sia alcun profilo di connessione preimpostato, il dispositivo rimarrà in uno stato di stand-by in attesa della selezione manuale della rete da parte dell'utente.
Per visualizzare i dati relativi alla connessione, cliccare sul pulsante presente nella parte inferiore destra della schermata.

5.1 Profile

In questa schermata sarà possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni profilo di connessione, aggiungere nuovi profili (si rimanda alla sezione 5.2) o modificare quelli esistenti.
Selezionando uno dei profili presenti nella Profile List, sarà possibile visualizzare le informazioni relative alle impostazioni del profilo stesso.
In questa schermata sarà anche possibile visualizzare i profili WPS (par. 5.6) esportati decidere quale profilo di connessione attivare tra quelli esistenti.



Tramite la pressione dei pulsanti **Add** ed **Edit** sarà possibilie creare dei nuovi profili di connessione oppure modificare un profilo già esistente.
Selezionando un profilo di connessione esistente, sarà possibile rimuoverlo tramite la pressione del pulsante **Delete**.
Selezionando un profilo di connessione, sarà possibile utilizzarlo per la connessione corrente tramite la pressione del pulsante **Activate.**

Per creare un nuovo profilo accedere a **Network,** selezionare l'AP nella AP List e cliccare su **Add to Profile**. Nel Tab **System Config** è possibile configurare:



- ***Profile Name:*** Immettere il nome da assegnare al profilo di connessione.
- ***SSID:*** Inserire l'SSID della rete o selezionarlo dal menu a tendina.
- ***Power Save Mode:*** Selezionare la modalità di risparmio energetico tra **CAM** (Constant Awake Mode) oppure **Power Saving Mode.**
- ***Network Type:*** Selezionare la modalità di funzionamento della rete tra **Adhoc** e **Infrastructure**.
- ***RTS Threshold:*** Impostare il valore tramite lo scorrimento della relativa barra.
- ***Fragment Threshold:*** Impostare il valore tramite lo scorrimento della relativa barra.

Nel Tab **Auth\Encry** è possibile configurare il profilo di sicurezza (nel caso di connessione ad una rete protetta).



Di seguito verrà esemplificato come impostare un profilo di sicurezza.

5.1.1 Configurare un profilo WEP



- ***Authentication Type:*** Selezionare **Open** o **Shared**.
- ***Encryption Type:*** Selezionare **WEP**.
- ***WEP Key (1-4):*** Inserire le chiavi WEP e selezionare quella da utilizzare.
- ***Hexadecimal/ ASCII:*** Selezionare il formato di inserimento delle chiavi WEP.

Spuntare il campo **Show Password** per visualizzare in chiaro le password immesse.

Configurazione WEP: Scegliere prima il numero identificativo della chiave. Introdurre a questo punto la chiave associata. Ripetere l'operazione per le 4 chiavi. E' possibile immettere anche una sola chiave WEP.
E' possibile scegliere la lunghezza in bit [64,128] della chiave e la tipologia[ASCII, HEX].

	ASCII	HEX
64 bit	5*X	10*Y
128 bit	13*X	26*Y

X=[(0~9, A~Z, a~z Alphanumeric]
Y=[0~9, A~F Hexadecimal]
Ad esempio una chiave WEP da 128 bit in ASCII potrebbe essere "**atlantisland1**". [una stringa composta da 13 caratteri].
Una chiave HEX da 128 bit potrebbe essere usa stringa di 26 caratteri [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]

Il WEP viene oggi considerata non come assolutamente sicura e pertanto laddove possibile si consiglia l'uso del WPA.

5.1.2 Configurare un profilo WPA-PSK / WPA2-PSK



- ***Authentication Type:*** Selezionare **WPA-PSK** o **WPA2-PSK**.
- ***Encryption Type:*** Selezionare **TKIP** o **AES**.
- ***WPA Pre-shared Key:*** Inserire la chiave precondivisa da utilizzare tra AP e client.

5.1.3 Configurare un profilo WPA / WPA2

Per utilizzare questo tipo di sicurezza, è richiesta la presenza di un server RADIUS per l'autenticazione dei client.
Per informazioni aggiuntive su questa configurazione, consultare la sezione di Help.

Si consiglia di utilizzare sempre la modaità di sicurezza WPA2-PSK(AES), in quanto l'utilizzo degli algoritmi WEP e WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP), basati su algoritmo RC4 e non sottoposti all'accelerazione AES, potrebbero indurre importanti degradazioni in termini prestazionali.

5.2 Network

In questa schermata è possibile visualizzare le reti disponibili e visualizzarne i parametri di base, come la potenza del segnale, la sicurezza adottata dalla rete, il canale di connessione e l'SSID.



Tramite la pressione del tasto **Rescan**, sarà possibile effettuare una scansione delle frequenze al fine di rilevare reti wireless attive.
Dopo aver selezionato una rete dalla finestra ***AP List***, la pressione del tasto **Add to Profile** permette la creazione di un nuovo profilo con i dati della rete selezionata (nel caso in cui la rete sia protetta, potrebbe essere necessaria la creazione di un nuovo profilo al file di impostare i dati per l'accesso).
Dopo aver selezionato una rete dalla finestra ***AP List***, tramite la pressione del tasto **Connect** permette la connessione alla rete selezionata (nel caso in cui la rete sia

protetta, potrebbe essere necessaria la creazione di un nuovo profilo al file di impostare i dati per l'accesso).

5.3 Advanced



- **Wireless mode:** Selezionare la frequenza utilizzata (nel caso di apparati b/g/n è fissa sui 2.4Ghz)
- **Select Your Country Region Code:** E' possibile scegliere la regione in cui il dispositivo wireless verrà utilizzato. Questo, automaticamente, regolerà l'apparato nel rispetto delle regole vigenti. La selezione errata della regione (nel campo Country Domain) potrebbe portare ad un utilizzo di frequenze vietate. E' necessario scegliere la regione corretta.
- **Enable TX Burst:** Spuntare per attivare la modalità Frame Burst Mode(proprietaria di Ralink).
- **Enable TCP Windows Size:** Ottimiza la dimensione della fnestra (TCP Windows) per migliorare il throughput
- **Fast Roaming at:** Utilizzare per favorire un fast Roaming. Introdurre il valore limite per effettuare la disconnessione (introdurre un valore tra -60 e -90).

Apply: Per rendere attivi I cambiamenti.

La selezione errata della regione (nel campo Select Your Country Domain) potrebbe portare ad un utilizzo di frequenze vietate. E' necessario scegliere la regione corretta. Consultare la tabella ripielogativa contenuta all'Appendice A. Per l'Italia scegliere **1** (Canali 1-13).

5.4 Statistics

In questa schermata sarà possibile visualizzare le statistiche relative alla connessione di rete corrente, suddivise per ricezione e trasmissione.



Transmit Statistics (selezionare il tab **Transmit):**

- **Frames Transmitted Successfully:** Numero di frames trasmessi con successo.
- **Frames Transmitted Successfully Without Retry**: Numero di frames trasmessi con successo senza nessun reinvio.
- **Frames Transmitted Successfully After Retry:** Numero di frames trasmessi con successodopo almeno un rinvio.
- **Frames Fail To Receive ACK After All Retries:** Numero di frames trasmessi senza successo.
- **RTS Frames Successfully Receive CTS:** Ricezioni del frame CTS dopo aver spedito il frame RTS.
- **RTS Frames Fail To Receive CTS**: Non ricezioni del frame CTS dopo aver spedito il frame RTS.

Receive Statistics (selezionare il tab **Receive):**

- **Frames Received Successfully**: Numero di frames ricevuti con successo.
- **Frames Received With CRC Error:** Numero di frames ricevuti con errori di CRC.

- **Frames Dropped Due To Out-of-Resource:** Frames tagliati per mancanza di risorse allocabili.
- **Duplicate Frames Received:** Numero di frame duplicati.

Cliccare sul buttoner **Reset counters to zero** per azzerare il conteggio delle statistiche.

5.5 WMM

Questa schermata permette di attivare una serie di funzionalità mirate ad ottenere, tramite delle politche di qualità del servizio (QoS), un miglioramento in termini prestazionali e di gestione dei flussi multimediali veicolati sulle connessioni wireless. Per attivare la funzionalità WMM, anzitutto spuntare il bottone **WMM Enable** (l'AP cui il client è collegato deve supportare questa modalità) e cliccare poi su ***Apply***.



- **WMM - Power Save Enable:** Spuntare la voce **WMM Power Save Enable** e scegliere la tipologia più adatta tra quelle proposte.
- **Direct Link Setup:** Questa funzionalità permette l'invio automatico del flusso dati al client direttamente senza passare dall'AP. Le condizioni necessarie affinché sia possibile utilizzare questa caratteristica sono le seguenti: AP supporta il DLS, entrambi i client supportano il DLS, questo sia attivo su tutti e 3 gli apparati. Verificate queste condizioni, spuntare la voce Direct Link Setup Enable ed inserire il MAC Address del client con cui effettuare il DLS (lo stesso procedimento va fatto pariteticamente) ed il valore in secondi di durata del tunnel (0 forza ad una connessione continua fra i 2 client).


RaUI
Profile
Network
Advanced
Statistics
WMM
WPS
CCX
Radio on/off
WMM Setup Status
WMM >> Enabled
Power Save >> Disabled
Direct Link >> Enabled
WMM Enable
WMM - Power Save Enable
AC_BK
AC_BE
AC_VI
AC_VO
Direct Link Setup Enable
MAC Address >>
Timeout Value >>
60
sec
Apply
Tear Down

5.6 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un insieme di specifiche pensato per semplificare la gestione e la messa in sicurezza delle reti wireless (per approfondimenti sul funzionamento, consultare l'appendice B). Disponibile solo su A02-PCI-WN.



Il dispositivo supporta due modalità di gestione WPS, ma per semplicità di utilizzo, verrà descritta la sola modalità PBC (Push Button Configuration).

- **WPS AP List:** Visualizza la lista degli Access Point con supporto WPS rilevati dal dispositivo.
- **WPS Profile List:** Visualizza la lista dei profili WPS configurati sul dispositivo.
- **Config Mode:** Indica lo stato del dispositivo tra **Enrollee** o **Registar.**
- **Rescan:** Effettua una nuova scansione delle frequenze alla ricerca di dispositivi con supporto WPS.
- **Information:** Visualizza le informazioni WPS relative all'Access Point selezionato nella finestra WPS AP List.
- **Renew:** Genera un nuovo PIN code per il dispositivo.
- **Detail:** Visualizza le informazioni relative al profilo WPS selezionato nella finestra WPS Profile List.
- **Connect:** Avvia la connessione utilizzando il profilo WPS selezionato dalla finestra WPS Profile List.
- **Disconnect:** Disconnette il profilo WPS correntemente utilizzato.

- **Export Profile:** Esporta il profilo di connessione WPS aggiungendolo ai profili di connessione.
- **Delete:** Cancella il profilo di connessione WPS selezionato.

5.6.1 WPS in modalità PBC

La modalità PBC (Push Button Config) permette all'utente di configurare la rete wireless tramite la sola pressione di un tasto (fisico o virtuale).
Di seguito verrà descritto come creare una connessione WPS in modalità PCB:

Prima di avviare questa modalità di sincronizzazione, è necessario verificare che:

- Non siano presenti altri Access Point in modalità PBC attiva
- Gli Access Point che utilizzano la modalità PCB abbiano terminato il loro intervallo di scansione.

- Impostare la modalità ***Enrollee*** nel campo **Config Mode**.
- Cliccare sul pulsante **PBC** per attivare il processo di sincronizzazione.
- Premere il pulsate **PBC** presente sull'Access Point o sul Router Wireless.

Il dispositivo effettuerà un processo di scambio di credenziali con l'Access Point e autoconfigurerà il client per poter scambiare dati in modo sicuro con lo stesso.

Per ulteriori informazioni:
http://www.wi-fi.org/files/kc_80_20070104_Introducing_Wi-Fi_Protected_Setup.pdf
http://www.wi-fi.org/files/wp_18_20070108_Wi-Fi_Protected_Setup_WP_FINAL.pdf

5.7 CCX

Consultere l'Help OnLine disponibile in lingua inglese per ulteriori informazioni circa l'uso delle estensioni CCX (Cisco Compatible eXtensions).

5.8 Radio On/Off

Tramite la pressione di questo pulsante, sarà possibile disattivare o riattivare il modulo radio del dispositivo.

5.9 About

In questa schermata sarà possibile visualizzare le versioni di driver e utility correntemente utilizzate.



5.10 HELP

Cliccare per consultare l'Help OnLine disponibile in lingua inglese.

6. SUPPORTO OFFERTO

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis Land tramite l'apertura di un ticket on-line sul portale http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php.

Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02/00632345 (consultare il sito per verificare gli orari in cui il servizio viene erogato).

Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto , si invita ad utilizzare gli indirizzi mail info@atlantis-land.com oppure prevendite@atlantis-land.com.

Atlantis
Via S. Antonio 8/10
20020 Lainate (MI) - Italy
Website: http://www.atlantis-land.com
Email: info@atlantis-land.com

APPENDICE A: Disabilitare Zero Configuration

Di seguito è indicato come disabilitare il servizio Zero Configuration di Windows XP, al fine di poter controllare il dispositivo tramite l'utility fornita a corredo:

- Cliccare su **Start** e poi su **Pannello di Controllo**
- Selezionare dal menu di sinistra la voce **Visualizzazione classica**
- Cliccare su **Strumenti di amministrazione**
- Cliccare su **Servizi**
- Selezionare il servizio **Zero Configuration** e cliccare su **Proprietà**
- Cliccare sul pulsante **Arresta** per terminare temporaneamente il servizio
- Impostare il campo **Tipo di Avvio** su **Disabilitato** come da figura



APPENDICE B: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un insieme di specifiche mirate a facilitare notevolmente le operazioni di aggiunta di dispositivi alla propria rete wireless e la messa in sicurezza della stessa con la sola pressione di un pulsante oppure tramite l'immissione di un codice PIN.

I dispositivi conformi alle specifiche WPS sono quindi in grado, in maniera molto semplice, di rilevare le reti con tale supporto, acquisirne le impostazioni basilari(quali SSID e canale) e negoziare in maniera del tutto automatica un profilo di sicurezza utiizzando i più avanzati algoritmi di crittografia come WPA e WPA2.

Nella configurazione PIN, un codice PIN univoco viene assegnato ad ogni dispositivo che deve far parte della rete; un adesivo o un etichetta posta sulla parte posteriore del client identificheranno tale codice in caso di PIN statico, o in alternativa questo verrà generato in maniera dinamica e visualizzato tramite utility.

Questo codice viene utilizzato per assicurare l'identificazione univoca della periferica e per evitare intrusioni all'interno della rete da parte di periferiche esterne. Gli utenti, per poter aggiungere il dispositivo alla rete, dovranno inserire all'interno del Registar (presente all'interno dell'Access Point), il codice PIN identificativo della periferica da connettere.

Nella configurazione PCB, l'utente sarà in grado di aggiungere periferiche e mettere in sicurezza la propria rete tramite la semplice pressione di un pulsante (fisico sugli Access Point e virtuale sui dispositivi client).

Di seguito una tabella riassuntiva sui vantaggi del supporto WPS e sulle modalità di configurazione:

Senza WPS	Con WPS (PIN mode)	Con WPS (PCB mode)
Accensione dell'Acces Point	Accensione dell'Acces Point	Accensione dell'Acces Point
Accesso all'Access Point	Attivazione del client	Attivazione del client
Configurazione dell'SSID	Generazione in maniera automatica dell'SSID e broadcasting della stessa.	Generazione in maniera automatica dell'SSID e broadcasting della stessa.
Attivazione della sicurezza	Accesso al Registar presente sull'Access Point	Pressione del bottone sull'Access Point e sul client
Impostazione della parola di accesso (WPA) o delle chiavi di accesso (WEP)	Insierimento del PIN relativo al client da aggiungere.	
Attivazione del client	Avvio della	

	sincronizzazione tra AP e client	
Selezione della rete a cui connettersi		
Inserimento della chiave di sicurezza per la connessione del client		

APPENDICE C: AP Mode

In questa modalità è possibile trasformare la scheda in un vero e proprio AP. Per tornare alla modalità client, selezionare la voce **Switch to Station Mode** e cliccarci sopra.
L'Utility di configurazione, in modalità Access Ponit, include 6 tabs: **Config, Access Control List, Mac Table, Event Log, Statistics ed About.**

Config
In questa sezione è possibile configurare tutti i parametri tipici di un Access Point quali **SSSID**, **Wireless Mode** (frequenza di lavoro), **Tx Power/Idel Time/Beacon Interval** e **Channel**. Cliccare su **Security Settings** (vedere sezione da 5.1.1 a 5.1.3) per attivare la configurazione del sistema di sicurezza da utilizzare. Cliccare su **Use Mac Address** per utilizzare come SSID il Mac Address dell'AP.



Per ulteriori dettagli si consulti l'help integrato.

Il range di frequenze radio usate dalle apparecchiature Wireless IEEE 802.11g/b è suddiviso in "canali". Il numero di canali disponibili dipende dall' area geografica di appartenenza. E' possibile selezionare canali differenti in modo da eliminare eventuali interferenze con gli Access Point

vicini. L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "**Overlap**".
E' consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1 posizionato sul canale 1, AP2 posizionato sul canale 6).
Da questo si evince che soltanto 3 Access Point possono essere usati in caso di sovrapposizioni spaziali(copertura) e temporali(funzionano allo stesso tempo).

Access Control
In questa sezione è possibile configurare l'Access Point in modo da fornire l'accesso solo dopo aver controllato il MAC address del client wireless.

Access Policy	**Allow All**	**Reject All**	**Disable**
Default Access	**Access**	**Reject**	**Access**
Effetto	Tutti vengono abilitati all'accesso a meno di quei MAC Address presenti nell' **Access List.**	Nessuno viene abilitato all'accesso a meno di quei MAC Address presenti nell' **Access List**.	Tutti vengono abilitati all'accesso.

Mac Table
Vengono mostrate le informazioni (MAC Address, AID e Power Saving Mode) delle stazioni loggate all'AP.

Event Log
Vengono visualizzate una serie di tuple contenenti un campo data ed un campo descrizione.

Statistics
Si faccia riferimento alla sezione 5.4

About
Si faccia riferimento alla sezione 5.9

APPENDICE D: Connessione usando il Client di Windows

In Windows XP/Vista e 7 è incluso un client che permette la gestione di un adattatore wireless al pari delle Utility.

Windows 7

- Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione **Centro connessioni di rete e condivisione** oppure cliccare su **Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione**.

- Selezionare l'opzione **Connessione a una rete** dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete **desiderata** e premere sul pulsante **Connetti** per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB/PCI all'AP.

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare la corretta installazione dei driver del client USB/PCI.

Windows VISTA

- Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione **Centro connessioni di rete e condivisione** oppure cliccare su **Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione**.

- Selezionare l'opzione **Connessione a una rete** dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete **desiderata** e premere sul pulsante **Connetti** per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB/PCI all'AP.

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare la corretta installazione dei driver del client USB/PCI.

Windows XP

- Fare doppio click sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine).

- Selezionare l'SSID della rete e premere sul pulsante **Connetti** per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB/PCI all'AP.

NOTE:

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare l'avvvio del servizio **Zero Configuration** (vedi appendice A) e la corretta installazione dei driver del client USB/PCI.

APPENDICE E: Configurazione indirizzo IP in DHCP Client

Questo capitolo fornisce alcune indicazioni su come impostare l'indirizzo IP alla scheda Wireless usata in modalità DHCP client.

Configurazione del PC in Windows 2000

- Andare su **Start/Settings/Control Panel**. Cliccare due volte su **Network and Dial-up Connections.**
- Cliccare due volte su **Local Area Connection.**
- In **Local Area Connection Status/Wireless** cliccare **Properties.**
- Selezionare **Internet Protocol (TCP/IP)** e cliccare su **Properties.**
- Selezionare l'opzione **Obtain an IP address automatically** e successivamente **Obtain DNS server address automatically.**
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows XP

- Andare su **Start** e poi **Panello di Controllo**. Cliccare due volte su **Connessione di rete** (se non fosse presente cliccare prima su: **Passa alla Visualizzazione Classica**).
- Cliccare due volte su **Connessione alla rete locale (LAN)/Wireless.**
- Nel TAB generale cliccare **Proprietà**.
- Selezionare **Protocollo Internet (TCP/IP)** e cliccare su **Proprietà.**
- Selezionare l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e successivamente **Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.**
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows Vista

- Andare su **Start** poi **Pannello di Controllo** (cliccare sulla voce **Visualizzazione classica**) e qui cliccare due volte sull'icona **Centro Connessione di rete e Condivisione, poi** cliccare su **Gestisci connessione di rete.**
- Cliccare 2 volte sull'icona **Local Area Connection/Wireless** e cliccare su **Proprietà** poi cliccare su **Continua** (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare **Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4)** e cliccare su **Proprietà.**

- Selezionare l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e successivamente **Ottieni indirizzi server DNS automaticamente**.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows 7

- Andare su **Start** poi **Pannello di Controllo** (cliccare sulla voce **Icone Piccole o Grandi**) e qui cliccare due volte sull'icona **Centro Connessione di rete e Condivisione,** poi cliccare su **Modifica Impostazione Scheda.**
- Cliccare 2 volte sull'icona **Local Area Connection/Wireless** e cliccare su **Proprietà** poi cliccare su **Continua** (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare **Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4)** e cliccare su **Proprietà.**
- Selezionare l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e successivamente **Ottieni indirizzi server DNS automaticamente**.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

APPENDICE F: Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce alcune soluzioni in merito ai problemi nei quali si potrebbe incorrere durante l'installazione e l'utilizzo del prodotto. Leggere le seguenti indicazioni per risolvere eventuali problemi.

PROBLEMATICA	SOLUZIONE
Il personal computer non rileva la periferica.	• Accertarsi che la scheda non sia fisicamente danneggiata. • Accertarsi che la scheda sia correttamente inserita nello slot PCI/USB. • Provare uno slot PCI/USB differente. • Accertarsi di aver installato correttamente le utility di gestione.
Non è possibile accedere a nessuna risorsa Wireless	• Assicurarsi che il PC sia acceso • Assicurarsi che siano disponibili reti wireless a distanza di rilevamento. • Assicurarsi che le impostazioni di rete wireless siano corrette. Verificare con l'amministratore di rete SSID, canale utilizzato, ecc.

DOMANDA	RISPOSTA
Come posso disabilitare il gestore delle connessioni Wireless di Windows XP	In Windows XP è raccomandato utilizzare il software di gestione delle connessioni senza fili fornito a corredo del prodotto. Una volta conclusa l'installazione del driver seguire i seguenti passi per disabilitare il gestore delle reti wireless integrato in Windows XP • Aprire il **Pannello di controllo** e cliccare su **Connessioni di rete.** • Cliccare con il tasto destro sull' icona **Connessione di rete senza fili** relativa all'adattatore di rete wireless, e selezionare **Proprietà.** • Selezionare il tab **Reti senza fili**, e deselezionare la voce **Usa Windows**

	per configurare le impostazioni della rete senza fili, cliccare quindi su **OK.**
Posso avviare un' applicazione da un computer remoto presente sulla rete wireless?	Questo dipende direttamente dall'applicazione stessa, se è stata progettata per lavorare in rete (non fa differenza che sia wireless o cablata) non ci sarà alcun problema.
Posso giocare in rete con gli altri computer presenti sulla WLAN?	Si, se il gioco è dotato di funzionalità multiplayer in rete.
Cos'è lo Spread Spectrum?	La trasmissione Spread Spectrum si basa sulla dispersione dell'informazione su una banda molto più ampia di quella necessaria alla modulazione del segnale disponibile. Il vantaggio che si ottiene da questa tecnica di modulazione è infatti una bassa sensibilità ai disturbi radioelettrici anche per trasmissioni a potenza limitata. Questa caratteristica è ovviamente preziosa quando si devono trasmettere dei dati.
Cosa sono DSSS e FHHS?	DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum): E' una particolare tecnologia di trasmissione per la banda larga che consente di trasmettere ogni bit in maniera ridondante. E' adatta in particolare per la trasmissione e la ricezione di segnali deboli. FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum): è una tecnologia che permette la condivisione tra più utenti di uno stesso insieme di frequenze. Per evitare interferenze tra periferiche dello stesso tipo le frequenze di trasmissione cambiano sino a 1.600 volte ogni secondo.
Le informazioni inviate via wireless possono essere intercettate?	La scheda offre funzionalità di crittografia avanzate quali WPA e WPA2 e WEP fino a 128 bit; ciò provvede a rendere sicure le trasmissioni dati wireless. Il supporto per autenticazione tramite server RADIUS permette inoltre di garantire un

	ulteriore livello di sicurezza alla rete wireless.
Cosa è il WEP?	WEP è la sigla di Wired Equivalent Privacy, un protocollo di sicurezza per le reti locali senza fili (WLAN) definito dallo standard 802.11b.
Cosa è il WPA/WPA2?	WPA è la sigla di Wi-Fi Protected Access, un protocollo di sicurezza per reti wireless basato su protocollo crittografico RC4. Introdotto con lo standard IEEE 802.11g, prevede una gestione dinamica della chiave di autenticazione al fine di eliminare i punti deboli dell'algoritmo WEP. La successiva introduzione dell'accelerazione in AES ha inoltre permesso di ottenere importanti miglioramenti sia in termini prestazionali che di sicurezza.
Cosa è il Roaming?	Il Roaming è la capacità di un utente che possiede un computer portatile di comunicare senza interruzioni mentre si muove liberamente all'interno di una rete wireless la cui estensione è stata incrementata grazie all'utilizzo di più access point.
Cosa è la banda ISM?	Questa frequenza è stata messa a disposizione dalla FCC, su richiesta delle aziende che intendevano sviluppare soluzioni wireless per l'uso civile quotidiano ed è generalmente contraddistinta dalla sigla ISM band (Industrial, Scientific and Medical). In questa frequenza operano solo dispositivi industriali, scientifici e medici a basse potenze.
Cosa è lo standard IEEE 802.11g ?	Lo standard 802.11g opera alla frequenza di 2,4 GHz e quindi è pienamente compatibile con la più diffusa versione b. Il vantaggio è che consente una velocità di trasferimento di 54 Mbps, cinque volte superiore allo standard 802.11b.
Cosa si intende per 802.11n draft?	Un draft è una bozza di insieme di specifiche sottoposte ad approvazione al fine di divenire standard.

	Al momento della stesura del presente manuale, il futuro standard IEEE 802.11n è giunto alla seconda release di questa bozza (draft 2.0).

Copyright Statement

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior writing of the publisher. Windows™ 98SE/2000/ME/XP/VISTA are trademarks of Microsoft® Corp. Pentium is trademark of Intel. All copyright reserved.
The Atlantis Land logo is a registered trademark of Atlantis Land. All other names mentioned mat be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Subject to change without notice. No liability for technical errors and/or omissions.

Wireless LAN, Health and Authorization for use

Radio frequency electromagnetic energy is emitted from Wireless LAN devices. The energy levels of these emissions however are far much less than the electromagnetic energy emissions from wireless devices like for example mobile phones. Wireless LAN devices are safe for use frequency safety standards and recommendations. The use of Wireless LAN devices may be restricted in some situations or environments for example:

- On board of airplanes, or
- In an explosive environment, or
- In case the interference risk to other devices or services is perceived or identified as harmful

In case the policy regarding the use of Wireless LAN devices in specific organizations or environments (e.g. airports, hospitals, chemical/oil/gas industrial plants, private buildings etc.) is not clear, please ask for authorization to use these devices prior to operating the equipment.

Regulatory Information/disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with the instructions included in the user documentation provided with the product. Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment. The Manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of this device, of the substitution or attachment. Manufacturer and its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage or violation of government regulations arising from failing to comply with these guidelines.

CE Mark Warning

In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

CE in which Countries where the product may be used freely:

Germany, UK, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Portugal, Greece, Ireland, Denmark, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway and Iceland.
France: except the channel 10 through 13, law prohibits the use of other channels.

CE/EMC Restriction of Liability
The product described in this handbook was designed, produced and approved according to the EMC-regulations and is certified to be within EMC limitations.
If the product is used in an uncertified PC, the manufacturer undertakes no warranty in respect to the EMC limits. The described product in this handbook was constructed, produced and certified so that the measured values are within EMC limitations. In practice and under special circumstances, it may be possible, that the product may be outside of the given limits if it is used in a PC that is not produced under EMC certification. It is also possible in certain cases and under special circumstances, which the given EMC peak values will become out of tolerance. In these cases, the user himself is responsible for compliance with the EMC limits.

Declaration of Conformity
This equipment has been tested and found to comply with Directive 1999/5/CE of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. After assessment, the equipment has been found to comply with the following standards: EN 300.328 (radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17 (electromagnetic compatibility) and EN 60950 (safety). This equipment may be used in all European Union contries and in all countries applying Directive 1999/5/CE, without restriction, with the exception of the following countries:

France (FR): When this equipment is used outdoors, output power is limited to within the frequency bans listed on the chart. For more info, consult the website *www.art-telecom.fr.*

Location	Frequency Band (MHz)	Power (EIRP)
Indoor (no restriction)	2400-2483,5	100mW(20dBm)
Outdoor	2400-2454 2454-2483,5	100mW(20dBm) 10mW(10dBm)

Italy(IT): For more info, consult the website *www.comunicazioni.it*

Luxembourg: General authorization requie for network and service supply.

Norway (NO): This subsection does not apply for geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny Alesund.

Russia (CCP): only for indoor application.

Declaration of Conformity

Hereby We declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive "Electromagnetic Compatibility" and 1999/5/CE within CE Marking Requirememnt.
CE Declaration is available on the web site www.atlantis-land.com.

Important information for the correct recycle/treatment procedures of this equipment

The crossed-out wheeled bin symbol printed on the unit label or unit packaging indicates that this equipment must not be disposed of as unsorted municipal waste but it should be collected separately.
The waste of electric and electronic equipment must be treated separately, in order to ensure that hazardous materials contained inside the equipment are not buried thereby providing potential future problems for the environment and human health. Moreover, it will be possible to reuse and recycle some parts of the waste of electric and electronic equipment, contributing to reduce the quantities of waste to be disposed of and the depletion of natural resources.
As user of this equipment, you are responsible to return this waste of electronic equipment to an authorised collection facility set up by your Municipality. More detailed information on your nearest collection centre can be obtained from your Municipality or from other competent local entities.
If you are replacing the old equipment with a new equivalent product, the distributor must take-back the old equipment free of charge on a one-to one basis as long as the equipment is of equivalent type and fulfilled the same functions as the supplied equipment.
Your rôle in participating to the separate collection of waste of electric and electronic equipment is essential to ensure that environmental protection and human health objectives connected to a responsible treatment and recycling activities are achieved.

PS.: The above mentioned information are reported herewith in compliance with Directive 2002/96/CE, which requires a separate collection system and specific treatment and disposal

procedures for the waste of electric and electronic equipments (WEEE). For further and more detailed information, we invite you to visit our website at www.atlantis-land.com

CE Logo with attention Mark ( ) aren't fully compliant with minimum dimensions requirement to European Directive due to limited sticker area.

WEEE BIN Logo ( ) isn't fully compliant with minimum dimensions requirement to European Directive due to limited sticker area.

Atlantis Land suggest to vistit the web site www.atlantis-land.com in order to retrieve update manual, techsheet and driver.

	Before starting, take a few minutes to read this manual. Read all of instructions and save this manual for later reference.

Thank you for purchasing the Wireless PCI Card that provides the easiest way to wireless networking. This User Manual contains detailed instructions in the operation of this product. Please keep this manual for future reference.

1. PRODUCT OVERVIEW

Thank you for purchasing the NetFly that provides the easiest way to wireless networking.

The Wireless PCI Adapter (hereafter called the Adapter) is a high-efficiency wireless LAN Adapter for wireless networking at home, in office or in public places. The data rate can be up to 54 Mbps and auto-negotiated to 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps (IEEE 802.11g), or 11, 5.5, 2, 1Mbps (IEEE802.11b).

With the Adapter, you can roam between conference room and office without being disconnected the LAN cables; in addition, sharing files and printers can be easy tasks.

The NetFly is available to Microsoft Windows operating systems (Windows® XP/2000/VISTA/7, Linux and Mac OS X) and can be integrated into networking with either Ad-hoc mode (computer-to-computer, without an Access Point), Infrastructure mode (computer-to-access point, an Access Point is required) or Access Point Mode.

The device offers quick and easy access among wired network and wireless network. The Wireless PCI Adapter also supports WPA/WPA2 security, it increases the level of data protection and access control for Wireless LAN.

Last but not least **Packet-Overdrive™** technology offers an high throughput for HD Video Streaming.

Access Point Mode: PC with Wireless PCI Card work as an Access Point. You can save money and make a little network using Your PC+Adapter as an Access Point. This features is available only on selected SO (XP/Vista/7).

1.1 How the Adapter works



Ad-hoc Mode: An Ad-hoc network is a local area network or other small network, especially one with wireless or temporary plug-in connections, in which some of the network devices are part of the network only for the duration of a communications session. Users in the network can share files, print to a shared printer, and access the Internet with a shared modem. In this kind of network, new devices can be quickly added; however, users can only communicate with other wireless LAN computers that are in this wireless LAN workgroup, and are within range.



Infrastructure Networking Mode: The difference between Infrastructure network and Ad-hoc network is that the former one includes an Access Point. In an Infrastructure network, the Access Point can manage the bandwidth to maximize

bandwidth utilization. Additionally, the Access Point enables users on a wireless LAN to access an existing wired network, allowing wireless users to take advantage of the wired networks resources, such as Internet, email, file transfer, and printer sharing. The scale and range of the Infrastructure networking are larger and wider than that of the Ad-hoc networking.

Access Point Mode: PC with Wireless USB/PCI Adapter/Card work as an Access Point. You can save money and make a little network using Your PC+Adapter as an Access Point. This features is available only on selected SO (XP/Vista/7).

1.2 System Requirements

Before installing the Adapter, your PC should meet the following:

- PC with available PCI 32bit slot
- Intel® Pentium®III 600Mhz or compatible processor with 512 MB RAM
- Windows® 2000/XP/Vista/7, Mac OS X and Linux operating system
- Minimum 45 Mbytes free disk space for installing the driver and utilities
- CD-Rom drive

2. PACKAGE CONTENTS

Open the box of the NetFly Wireless Adapter/Card and carefully unpack it. The box should contain the following items:

- One NetFly PCI Wireless Card
- 2 dBi Antenna
- One MultiLanguage Quick Start Guide (English, French and Italian)
- CD-Rom with Utility, Driver and Manual (English, French and Italian)
- 1 x Warranty Card and 1 x WEEE Card

If any item is found missing or damaged, please contact your local reseller for replacement.

3. SOFTWARE INSTALLATION

This section will lead you to install the driver and utility of the Wireless LAN Adapter/Card.

3.1 Utility and Driver Installation

- Insert the CD-ROM and the Auto-run program will appear (alternatively, open a file browser and double click on the **start.htm** file located in the CD directory).
- Click on **A02-PCI-W54** to select NetFly Card Home Page.
- Select **Driver** and the install wizard will begin installing the software. Follow the install wizard instructions to complete the installation (select **Install Driver and RaLink WLAN Utility** (for Vista/7) or **Ralink Configuration Tool** (for XP)).
- Follow the Install Shield Wizard Instructions. Click **Next** to continue and finish it.

If you need to install the driver/utility manually, refer each Windows OS to the following CD-Rom directory path: **CD-ROm:\A02-PCI-W54\Driver< OS>**

Please plug PCI Card (shut down before the computer the PC) into PCI Slot (check the next section), it will be recognized and auto installed.

The installation program will help you to setup the Wireless LAN utility.

Windows XP/Vista/7 have its own Wireless Utility; you can either use the utility of Windows XP/7/Vista or the provided utility. In this case during installation please select **Install Driver Only (**for **7/Vista)** or **Microsoft Zero Coniguration Tool (**for **XP).**

3.2 Uninstallation

To uninstall the Wireless USB/PCI Adapter/Adapter, go to the **Control Panel** of your system.

- Open the **Add/Remove Programs**.
- Select the **Ralink Wireless Lan Card** in the **Add/Remove Programs** and then click on the **Remove**.
- Click on **Remove ALL** [or **Overwrite the older version install without remove**].
- Then chose **Yes, I want to restart my computer** and click **Finish**.

Now You can remove the Adapter/Card.

4. HARDWARE INSTALLATION

4.1 Hardware Installation for PCI Card

The setup of the Wireless LAN Card can be performed using the following steps:

- Shut down the computer, unplugs its power cord, and remove the chassis cover.
- Insert the contact edge of the NetFly card into the connector of any available PCI Bus Master expansion slot. Press the card firmly into the connector such that the card's contacts are fully seated in the connector.
- Install the bracket screw and secure the card to the computer chassis.
- Visually inspect the PCI Adapter and make sure that it is fully plugged in to the PCI slot.
- Cover the computer's chassis.
- Switch computer power on.
-

The OS will start an automatic hardware discovery procedure in order to find and install the best driver available for the device.

Make sure that there is a well environment that there is no much intrusion to have a better connection.

4.2 Using the Configuration Utility

When the Wireless LAN Adapter was installed, you will see the icon on the Windows task bar. The user can configure the wireless settings using the Wireless Adapter Configuration Utility. Double-click the utility icon that appears in the taskbar

ICON	SIGNAL QUALITY
	Excellent
	Good
	Weak
	Not connected yet
	Device not recognized

When You click on this icon in the Windows task bar You can see 4 different links:

- **Launch Config Utilities**
- **Switch to AP mode**
- **Open Diagnostic Testing Mode**
- **Exit**

In windows XP, it provides wireless configuration utility named **windows zero configuration** which provides basic configuration function for Wirless PCI Adapter. Currently, **Ralink's** utility provides WPA-PSK supplicant's functionality. If user required WPA function.

Please select WZC as main utility. To make it easier for user to select the correct utility. RaConfig will let user make the selection when it first ran after XP boot. Click the icon of will bring up the selection window and let user make the selection. When coexisting with WZC, RaConfig only provides monitoring function, such as link status, site surveying, statistic counters and advance feature status

5. RaUI CONFIGURATION UTILITY

Double-click the Wireless LAN icon (or right-click and then select **Launch Config Utilities**) to launch the Configuration Utility. With the Wireless Adapter utility, users can configure all the functions provided by the Wireless Monitor Utility. Double-click the utility icon that appears in the taskbar.
The Wireless Monitor Utility includes 10 tabs: **Profile, Network, Advanced, Statistics, WMM, WPS, CCX, Radio On/Off, About and Help.**

5.1 Profile

Profile can book keeping your favorite wireless setting among your home, office, and other public hotspot. You may save multiple profiles, and activate the correct one at your preference.



When use site survey to make the connection, none of profiles will have the connection status icon.

Click **Add** button in order to make a new profile, and click **Delete** button, after choose a profiule, in order to erase an existing profile.
Click **Edit** button to change the selected Profile or click **Activate** button, after choose a profile, in order to use selected profile for current connection.

If you need to add a new connection profile by pressing **Add** button, the following screen will be show:



- ***Profile Name:*** Name of profile, preset to PROF* (* indicate 1, 2, 3,).
- ***SSID:*** AP or Ad-hoc name.
- ***Power Save Mode:*** Select power saving mode between **CAM** (Constant Awake Mode) or **Power Saving Mode.**
- ***Network Type:*** Choose network type between **Adhoc** or **Infrastructure**.
- ***RTS Threshold:*** Set value by scrolling bar.
- ***Fragment Threshold:*** Set value by scrolling bar.

Click on **Authentication and Security** tab in order to configure wirless security.



5.1.1 Configuring WEP security



- ***Authentication Type:*** Select **Open** or **Shared** authentication.
- ***Encryption Type:*** Select **WEP**.
- ***WEP Key (1-4):*** Insert WEP keys to use and select which one to use for data encryption.
- ***Hexadecimal/ ASCII:*** Select input format for the key.

Press **Show Password** to view keys in clear mode.

How to configure WEP security:

If you select 64bit in Hex format, you must type 10 values in the following range (0~F, hexadecimal), or 64bit in ASCII format, you must type 5 values in the following range (0~9, A~Z and a~z Alphanumeric).

If you select 128bit in Hex format, you must type 26 values (0~F, hexadecimal), or 128bit in ASCII format, you must type 13 values in the following range (0~9, A~Z and a~z Alphanumeric).

	ASCII	HEX
64 bit	5*X	10*Y
128 bit	13*X	26*Y

X=[(0~9, A~Z, a~z Alphanumeric]
Y=[0~9, A~F Hexadecimal]

Be sure that the PCI Adapter and the wireless station (AP) were set in the same key.

WEP is not completely secure. If possible please use WPA-PSK.

5.1.2 Configuring WPA-PSK / WPA2-PSK security



- ***Authentication Type:*** Select **WPA-PSK** or **WPA2-PSK**.
- ***Encryption Type:*** Select encryption type between **TKIP** or **AES**.
- ***WPA Pre-shared Key:*** Insert pre-shared key to use between AP and client (8-32 characters).
- ***802.1x Setting:*** Select this option if is needed make authentication by RADIUS server.
- Press **Show Password** to view pre-shared key in clear mode.

5.1.3 Configuring WPA / WPA2 security

To use this type of security, RADIUS server is needed.
For additional information about this configuration, please see section Help.

Atlantis suggest to use WPA2-PSK with AES. WEP or WPA/WPA2-PSK with TKIP can introduce degradations of wireless performance.

5.2 Network

Under the Network page, system will display the information of surrounding APs from last scan result. List information's include SSID, Signal, Channel, Encryption algorithm, and Network type as picture shown.



Rescan: Issue an rescan command to wireless NIC to update information on surrounding wireless network.
Connect: Command to connect to the selected network.
Add to Profile: select an AP profile, click **Add to Profile**. It will bring up profile page and save user's setting to a new profile.

If selected AP supports WEP or WPA/WPA2 You have to chose **Authentication and Security** tab in order to connect to the wireless network.

5.3 Advanced



- **Wireless Mode:** Select wireless mode (2.4Ghz)
- **Country Region Code**: eight countries to choose. Country channel list. Select the country where you are using this Wireless Device, users are responsible for ensuring that the channel set configuration is in compliance with the regulatory standards of these countries. Please chek on the Appendix A fore more information.
- **Enable TX Burst:** Ralink's proprietary frame burst mode.
- **Enable TCP Windows Size:** Optimise the TCP window size to allow for greater throughput.
- **Fast Roaming at:** enables fast roaming, which is set by the transmit power.

Click **Apply** in order to use these new settings.

5.4 Statistics

Statistics page displays the detail counter information based on 802.11 MIB counters. This page translates that MIB counters into a format easier for user to understand. The picture shows the detail page layout.



- **Frames Transmitted Successfully:** Frames successfully sent.
- **Frames Transmitted Successfully Without Retry:** Frames successfully sent without any retry.
- **Frames Transmitted Successfully After Retry:** Frames successfully sent with one or more reties.
- **Frames Fail To Receive ACK After All Retries:** Frames failed transmit after hitting retry limit.
- **RTS Frames Successfully Receive CTS:** Successfully receive CTS after sending RTS frame.
- **RTS Frames Fail To Receive CTS:** Failed to receive CTS after sending RTS.
- **Frames Received Successfully:** Frames received successfully.
- **Frames Received With CRC Error:** Frames received with CRC error.
- **Frames Dropped Due To Out-of-Resource:** Frames dropped due to
- resource issue.
- **Duplicate Frames Received:** Duplicate received frames.

Reset counters to zero.

5.5 WMM

This screen allow to enable WMM functionalities. Press ***WMM*** button to enable this function.



- **WMM - Power Save Enable:** Enable this function and select power saving mode. Please select which ACs you want to enable. Then click **Apply** button. The setting of enabling WMM – Power Save is successfully.
- **Direct Link Setup:** This function will be ready for future release of driver. Check on the OnLine help desk in ordere to obtain more information.

5.6 WPS

WPS is a set of specifications (supported by 802.11n draft) that will help you to configure your network easily. Only available on 802.11n devices.
It exists 2 ways to use WPS: PBC (Push Button Configuration) mode and PIN mode.



- **WPS AP List:** Show a list of APs with WPS support.
- **WPS Profile List:** Show a list of WPS profile pre-configured by user.
- **Config Mode:** Choose config mode between **Enrollee** or **Registar**.
- **Rescan:** Make a new scan of frequencies to search APs with WPS support.
- **Information:** Show information about WPS AP selected.
- **Renew:** Make a new PIN code for this device.
- **Detail:** Show information about WPS Profile selected.
- **Connect:** Make a connection with WPS profile selected.
- **Disconnect:** Disconnect WPS profile.
- **Export Profile:** Export WPS profile selected to Profile.
- **Delete:** Delete WPS profile selected.

5.6.1 WPS (PBC Mode) Configuration

Following, is possible to find a procedure to configure a wireless secure connection by WPS (PCB Mode):

Before starting procedure, be sure that:

- There isn't any AP in WPS mode active.
- Access Point that are in WPS mode have finished its

scan for devices.

- Set ***Enrollee*** mode in **Config Mode**.
- Click on **PBC** button to start sincronization process between AP and client.
- Press PCB button on AP.

For more informations:
http://www.wi-fi.org/files/kc_80_20070104_Introducing_Wi-Fi_Protected_Setup.pdf
http://www.wi-fi.org/files/wp_18_20070108_Wi-Fi_Protected_Setup_WP_FINAL.pdf

5.7 CCX

In order to obtain more info about CCX (Cisco Compatible eXtensions) please check OnLine Help.

5.8 Radio On/Off

It can enable or disable RF module.

5.9 About

The About section shows the Driver Version, Firmware Version, MAC Address, IP Configuration and the Utility version.

Please see this screen before download driver upgrade from www.atlantis-land.com

5.10 Help

Click here in order to watch OnLine Help.

6. Support

For technical questions and support, please contact our help-desk by ticket on http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php.

For generic informations, please send an e-mail to info@atlantis-land.com.

For presales informations, please send an e-mail to prevendite@atlantis-land.com.

Atlantis
Via S. Antonio 8/10
20020 Lainate (MI) - Italy
Website: http://www.atlantis-land.com
Email: info@atlantis-land.com

APPENDIX A: AP Mode

Double-click the Wireless LAN icon (or right-click and then select Launch Config Utilities) tand chose **Switch to AP mode**. With the Wireless PCI Adapter utility, users can configure all the functions provided by the Wireless Monitor Utility. Double-click the utility icon that appears in the taskbar.
The Wireless Monitor Utility includes six tabs: **Config, Access Control List, Mac Table, Event Log, Statistics and About.**

Config
This page can setting and display Soft AP detail information.



Definition of each field:

- **Wireless Mode:** Select wireless mode(2.4 Ghz).
- **SSID**: AP name of user type. User also can select [Use Mac Address] to display it. System default is SoftAP-XX.
- **Country Region Code**: eight countries to choose. Country channel list. Select the country where you are using this Wireless Device, users are

responsible for ensuring that the channel set configuration is in compliance with the regulatory standards of these countries. Please chek on the Appendix A fore more information.

- **Beacon (ms):** The time between two beacons. System default is 100 ms.
- **TX Power:** Manually force the AP transmits power. System default is 100%.
- **No forwarding among wireless clients:** No beacon among wireless client, clients can't share information each other. System default is no forwarding.
- **Hide SSID:** Don't display AP name. System default no hide.
- **Allow BW 40Mhz:** In order to use 40Mhz channel.

Click **Apply** in order to save all settings.

For more info please click on helb button.

The range of radio frequencies used by IEEE 802.11g wireless devices is called a "channel". Channels available depend on your geographical area. You may have a choice of channels (for your region) so you should use a different channel than an adjacent AP (access point) to reduce interference. Interference occurs when radio signals from different access points overlap causing interference and degrading performance.

Adjacent channels partially overlap however. To avoid interference due to overlap, your AP should be on a channel at least five channels away from a channel that an adjacent AP is using. For example, if your region has 11 channels and an adjacent AP is using channel 1, then you need to select a channel between 6 or 11.

Access Control

AP connected or can't connect with Mac address that user setting.

Access Policy	**Allow All**	**Reject All**	**Disable**
Default Access	**Access**	**Reject**	**Access**
Result	Access Control function doesn't allows clients whose MAC addresses in the list will be able to connect to this Access Point.	Access Control function allows clients whose MAC addresses in the list will be able to connect to this Access Point.	Access Point doesn't check MAC addresses

Mac Table

This screen displays the station detail information of current connection.

Detail information:

- MAC Address: The station's Mac address of current connection.
- AID: Raise value by current connection.
- Power Saving Mode: The station of current connect whether it have to support.

Event Log

Record Soft AP all event time and message.

- Event Time (yy/mm/dd-hh:mm:ss): Record event time.
- Message: All event message.

Statistics

Please check 5.4.

About

Please check 5.9.

APPENDIX B: Connect to a network using Windows client

MS Windows XP and Windows VISTA/7 can manage the USB/PCI client with its embedded utility for wireless networks; Windows 2000 and MAC OS X requires an external management utlity (provided on the CD) to set and manage the USB/PCI wireless client.

Windows 7

You can access the **Connect to a network** dialog box from many locations in Windows 7, including the following:

- By clicking **Start**, and then **Control Panel (**select **Large/Small Icon**) then click on **Network and Sharing Center** icon. Click on **Connect to a Netwok.**
- From the **Manage wireless connections** (in the **Wireless**) select the wireless network SSID and click **Connect**.

NOTE: If any wireless network is available, please check that the USB/PCI wireless client is correctly installed on your PC.

Windows VISTA

You can access the **Connect to a network** dialog box from many locations in Windows Vista, including the following:

- By clicking **Start**, and then **Connect** to from the Windows Vista desktop
- From the **Manage wireless connections** dialog box
- From the **Connect/Disconnect** context menu option of a wireless network adapter in the Network Connections folder.
- Select **Wireless (**on the combo box) in the filed **Show**, select the wireless network SSID and click **Connect**.

NOTE: If any wireless network is available, please check that the USB/PCI wireless client is correctly installed on your PC.

Windows XP

- Double click on Wireless network icon on the system tray (see picture).

- Select the wireless network SSID and click **Connect**.


Wireless Network Connection
Network Tasks
Refresh network list
Set up a wireless network for a home or small office
Related Tasks
Learn about wireless networking
Change the order of preferred networks
Change advanced settings
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
232ballihoo
Security-enabled wireless network
This network requires a network key. If you want to connect to this network, click Connect.
PhillipstonHouse
Unsecured wireless network
Connect

If any wireless network is available, please check that the USB/PCI wireless client is correctly installed on your PC.

APPENDIX C: IP Address in DHCP Client Mode

Configuring PC (Windows 2000)

- Go to **Start / Settings / Control Panel**. In the Control Panel, double-click on **Network and Dial-up Connections**.
- Double-click **LAN Area Connection/Wireless**.
- In the **LAN Area Connection/Wireless** Status window, click **Properties**.
- Select **Internet Protocol (TCP/IP)** and click **Properties**.
- Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.
- Click **OK** to finish the configuration.

Configuring PC (WindowsXP)

- Go to **Start / Control Panel** (in Classic View). In the Control Panel, double-click on **Network Connections**.
- Double-click **Local Area Connection/Wireless**.
- In the **LAN Area Connection/Wireless** Status window, click **Properties**.
- Select **Internet Protocol (TCP/IP)** and click **Properties**.
- Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.
- Click **OK** to finish the configuration.

Configuring PC (Windows Vista)

- Go to **Start / Control Panel** (in Classic View). In the Control Panel, double-click on **Network and Sharing Center** icon.
- Click **Manage Network connections** then double-click **Local Area Connection/Wireless** and click **Properties**.
- Click **Continue** (Windows needs your permission to continue).
- Select **Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)** and click **Properties**.
- Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.
- Click **OK** to finish the configuration

Configuring PC (Windows 7)

- Go to **Start / Control Panel** (select **Large/Small Icon**). In the **Control Panel**, double-click on **Network and Sharing Center** icon.
- Click **Change Adapter Settings** then double-click **Local Area Connection/Wireless** and click **Properties**.
- Click **Continue** (Windows needs your permission to continue).
- Select **Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)** and click **Properties**.
- Select the **Obtain an IP address automatically** and the **Obtain DNS server address automatically** radio buttons.
- Click **OK** to finish the configuration

APPENDIX D: Troubleshooting

This chapter provides solutions to problems that may occur during the installation and operation of the WLAN PCI Card . Read the descriptions below to solve your problems.

QUESTION	SOLUTION
My computer cannot find the Adapter	• Make sure the Adapter has no physical damage. • Make sure the Adapter is properly inserted into PCI slot. • Try the Adapter in other PCI slots. • Try another Adapter in that particular PCI slot.
Cannot access any network resources from the computer. Make sure that the notebook PC is powered on	• Make sure that the notebook PC is powered on. • Make sure that the Adapter is configured with the same SSID and security options as the other computers in the infrastructure configuration.
Disable "Windows XP Wireless Zero Configuration	In Windows XP, it is recommended that you use the WLAN 802.11n Utility. Right after the installation, before opening the Utility, please follow the steps below to disable the Windows XP Zero Configuration: • Go to **Control Panel** and double click **Network Connections.** • Right-click **Wireless Network Connection** of WLAN 802.11n Wireless LAN, and select **Properties.** • Select **Wireless Networks** tab, and uncheck the check box of **Use Windows to configure my wireless network settings,** and then click **OK.**
Can I run an application from a remote computer over the wireless network?	This will depend on whether or not the application is designed to be used over a network. Consult the application's user guide to determine if it supports operation over a network.
Can I play computer games with other members of the	Yes, as long as the game supports multiple players over a LAN (local area network). Refer to the game's user guide for more

wireless network?	information.
What is Spread Spectrum?	Spread Spectrum technology is a wideband radio frequency technique developed by the military for use in reliable, secure, mission-critical communications systems. It is designed to trade off bandwidth efficiency for reliability, integrity, and security. In other words, more bandwidth is consumed than in the case of narrowband transmission, but the trade-off produces a signal that is, in effect, louder and thus easier to detect, provided that the receiver knows the parameters of the spread-spectrum signal being broadcast. If a receiver is not tuned to the right frequency, a spread-spectrum signal looks like background noise. There are two main alternatives, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) and Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS).
What is DSSS? What is FHSS? And what are their differences?	Frequency-Hopping Spread-Spectrum (FHSS) uses a narrowband carrier that changes frequency in a pattern that is known to both transmitter and receiver. Properly synchronized, the net effect is to maintain a single logical channel. To an unintended receiver, FHSS appears to be short-duration impulse noise. Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) generates a redundant bit pattern for each bit to be transmitted. This bit pattern is called a chip (or chipping code). The longer the chip, the greater the probability that the original data can be recovered. Even if one or more bits in the chip are damaged during transmission, statistical techniques embedded in the radio can recover the original data without the need for retransmission. To an unintended receiver, DSSS appears as low power wideband noise and is rejected (ignored) by most narrowband receivers.
Would the information be intercepted while	WLAN features two-fold protection in security. On the hardware side, as with Direct Sequence Spread Spectrum technology, it has the inherent security

transmitting on air?	feature of scrambling. On the software side, WLAN offers the encryption function (WEP) to enhance security and access control.
What is WEP?	WEP is Wired Equivalent Privacy, a data privacy mechanism based on a 64-bit or 128-bit shared key algorithm, as described in the IEEE 802.11 standard.
What is infrastructure mode?	When a wireless network is set to infrastructure mode, the wireless network is configured to communicate with a wired network through a wireless access point.
What is roaming?	Roaming is the ability of a portable computer user to communicate continuously while moving freely throughout an area greater than that covered by a single access point. Before using the roaming function, the workstation must make sure that it is the same channel number with the access point of dedicated coverage area.
What is ISM band?	The FCC and their counterparts outside of the U.S. have set aside bandwidth for unlicensed use in the ISM (Industrial, Scientific and Medical) band. Spectrum in the vicinity of 2.4 GHz, in particular, is being made available worldwide. This presents a truly revolutionary opportunity to place convenient high-speed wireless capabilities in the hands of users around the globe.
What is the IEEE 802.11g standard?	Approved in June, 2003 as an IEEE standard for wireless local area networks (WLANs), 802.11g offers wireless transmission over relatively short distances at up to 54 megabits per second (Mbps) compared with the 11 megabits per second of the 802.11b (Wi-Fi) standard. Like 802.11b, 802.11g operates in the 2.4 GHz range and is thus compatible with it.
What is the IEEE 802.11n standard?	Is an IEEE standard for wireless local area networks (WLANs), 802.11n offers wireless transmission over relatively short distances at up to 600 megabits (more bandwith 40Mhz instead of 20Mhz and more flux) per second (Mbps) compared with the 54/11 megabits per second of the 802.11g/b (Wi-Fi)

	standard. Like 802.11b/g, 802.11n operates in the 2.4 GHz range and is thus compatible with it.

Copyright

Copyright. 2002 est la propriété de cette société. Tout droits réservés. Sont interdites, la reproduction, la transmission, la transcription, la mémorisation dans un système de sauvegarde où la traduction dans une autre langue ou en langage informatique quels qu'ils soient, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou quelque en soit le moyen, électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou de tout autre genre, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de notre entreprise.

Non-responsabilité

La présente entreprise n'admet ni requêtes ni de garantie, explicites ou implicites, au sujet du contenu et de manière spécifique exclue la possibilité de garantie, communicabilité ou adaptabilité pour des finalités particulières. Le logiciel décrit dans le présent manuel est vendu ou concédé en licence "tel quel". Si les programmes devaient présenter des problèmes après l'achat, l'acquéreur (et non pas la présente entreprise, son distributeur ou concessionnaire) est tenu de prendre en charge tous les coûts de manutention ainsi que les coûts dus à des dommages accidentels ou des conséquences dérivants d'un défaut du logiciel. La présente entreprise se réserve en outre le droit de revoir le contenu de cette publication et d'y apporter des modifications de temps en temps, sans obligation d'informer les utilisateurs de ces changements. Nous avons fait tout notre possible afin d'éviter la présence d'erreurs dans le texte, les images, les tableaux présents dans ce manuel et dans le Cd-Rom. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'absence totale d'erreurs et/ou d'omissions, nous vous remercions donc de nous les signaler et vous prions de nous en excuser. Enfin, nous ne pouvons être tenus pour responsables dans quelque perte que ce soit, dommage ou incompréhension à la suite directe ou indirecte de l'utilisation de notre manuel, le logiciel Cd-Rom et/ou disque dur.

Toutes les marques ou noms de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques commerciales et/ou brevetées par leurs propriétaires respectifs.

Marquage CE

Cet appareil peut causer des interférences radio, dans ce cas nous vous invitons à prendre les contre-mesures appropriées.

ATTENTION

Laisser au moins 30 cm de distance entre les antennes du dispositif et les utilisateurs.

Domaine de régulation

Chaque pays utilise des bandes de fréquences fixées par cet organisme, l'utilisateur final doit donc s'assurer du bon réglage de son AP sur un canal autorisé dans son pays.

Déclaration de Conformité

Cet appareil a été testé et est conforme à la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Après évaluation du matériel, celui-ci est conforme aux normes suivantes : EN 300.328

(radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17(compatibilité électromagnétique), EN 60950-1 (sécurité) et EN50385. Ce matériel peut être utilisé dasn tous les pays de l'Union Européenne et dans tous les pays appliquant la Directive 1999/5/CE, sans limitations, à l'exception des pays suivants :

France :

En cas d'utilisation de ce matériel en extérieur, la puissance de sortie est limitée dans les plages de fréquences ci-dessous. Pour de plus amples informations, consultez le site de l'ART : www.art-telecom.fr

Site	Plage de fréquences (MHz)	Puissance (EIRP)
Intérieur (aucune restriction)	2400-2483,5	100mW(20dBm)
Extérieur	2400-2454 2454-2483,5	100mW(20dBm) 10mW(10dBm)

Italie :

Cet appareil est conforme à l'interface radio nationale et aux exigences de la table d'allocation des fréquences. L'utilisation de ce produit sans fil en dehors du cadre de la propriété de l'acquéreur nécessite une autorisation générale. Pour da plus amples informations, consultez le site www.comunicazioni.it

Luxembourg: Il faut demander une autorisation pour l'installation de cet appareil.

Norvège (NO): il est interdit d'utiliser cet appareil (20Km) proche de Ny Alesund

Russie (CCP): Utiliser seulement à l' Intérieur.

Déclaration de Conformité

Nous déclarons que cet appareil a été testé et est conforme à la Directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Il est possible de télécharger sur le site web (www.atlantis-land.com) le document complet.

Information importante sur le recyclage et le traitement de cet équipement

Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, qui est imprimé sur l'étiquette ou l'emballage du produit, indique que cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés mais doit faire l'objet d'une collecte sélective.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités séparément afin d'éviter que les matières dangereuses contenues dans ces équipements ne soient enterrées, ce qui pourrait occasionner des risques futurs pour l'environnement et la santé humaine. De plus, certains éléments des déchets d'équipements électriques et électroniques pourront être réutilisés et recyclés, ce qui contribuera à réduire les quantités de déchets à éliminer et à limiter l'épuisement des ressources naturelles.

En tant qu'utilisateur de cet équipement, vous êtes chargé de rapporter ce déchet d'équipement électronique à un centre de collecte autorisé par votre commune. Vous pouvez obtenir, auprès de votre commune ou du groupement auquel elle appartient, de plus amples informations sur votre centre de collecte le plus proche.

Si vous achetez un équipement électrique ou électronique, le distributeur reprendra gratuitement l'équipement usagé que vous lui cèderez, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

Votre participation à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentielle pour garantir que les objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine seront atteints.

PS: Les informations susmentionnées sont fournies ici en conformité avec la Directive 2002/96/CE et le Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements qui prévoient des procédures de collecte sélective et de traitement et d'élimination spécifiques aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, nous vous invitonsà consulter notre site Internet à l'adresse suivante www.atlantis-land.com.

Félicitations pour avoir choisit ceproduit. Ce manuel a été rédigé pour une utilisation avancée de l' Adaptateur Wireless, le terme Adaptateur sera utilisé dans ce manuel pour désigner cet appareil.

1. ADAPTATEUR WIRELESS

L'adaptateur Wireless PCI est un adaptateur réseau Sans fil utilisable à la maison, au bureau ou dans des lieux publics. Ce produit gère la vitesse de transfert 54 Mbps et peut auto-négocier les vitesses de 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps (IEEE 802.11g) ou 11, 5.5, 2, 1 Mbps (IEEE802.11b).
Avec la technologie Packet-Overdrive ™ le dispositif permets d'envoyer sur le réseau sans fil aussi du video HD.
Avec ces fonctions intégrées, le produit vous donne la flexibilité nécessaire pour configurer le dispositif de manière à répondre aux besoins de votre environnement.
Les chipsets supportent le Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) et le nouveau standard de sécurité IEEE802.11i en hardware, ainsi que le moteur d'encryptage haute vitesse sans dégradation des performances.
Les fonctions de sécurité avancée vous protègent des attaques de hacker.
Il est compatible avec les systèmes Windows® XP/2000/7, Linux et MAC OS X et fonctionne en mode Ad-Hoc (d'un ordinateur à un autre) ou en mode Infrastructure (d'un ordinateur à un point d'accès). L'adaptateur est aussi capable de fonctionner comme Point d'Accès.

1.1 Modes de Fonctionnement

A la différence des réseaux filaires (LAN), les réseaux Sans fil (WLAN) peuvent fonctionner selon deux modes différents: **infrastructure** ou **ad-hoc**.
En mode Infrastructure un réseau WLAN et un réseau WAN communiquent entre eux à travers un point d'accès. En mode ad-hoc les clients Sans fil communiquent entre eux directement. Le choix entre ces deux configurations est donc guidé par la nécessité ou pas de mettre en communication un réseau sans fil avec un réseau câblé.
Si les ordinateurs connectés au réseau wireless doivent accéder à des ressources ou des périphériques partagés sur un réseau câblé, il faudra utiliser le mode infrastructure (Figure 2-1). L'Access Point transmettra les informations aux clients sans fil qui pourront se déplacer dans la zone de couverture. L'usage de plusieurs Access Point permet d'étendre cette zone. Les clients sans fil établissent automatiquement la connexion avec le dispositif qui fournit le meilleur signal grâce à la fonction de roaming.



Infrastructure

Si le réseau sans fil est de dimension plus réduite et que les ressources partagées sont localisées sur des ordinateurs qui en font partie, il devient possible d'utiliser le mode ad-hoc (Figure 2-2). Ce mode permet de connecter les clients sans fil entre eux directement sans avoir besoin d'un point d'accès. La qualité de la communication entre clients est limitée par la distance et les interférences potentielles.



Ad Hoc

L'adaptateur est aussi capable de fonctionner, dans Windows (sur 7/Vista et XP), comme Point d'Accès.

1.2 Besoin système

Avant de commencer l'installation vérifiez si vous disposez des suivants requis:

- PC desktop avec un slot PCI 32 bit libre
- Processeur Intel® Pentium® III 600Mhz ou compatible et 512 MO de mémoire vive ou plus
- Système Windows® 2000/XP/Vista/7, MAC OS X ou Linux
- 45MB d'espace libre sur disque
- Lecteur CD-Rom

Le produit (V1.1.2.3 pour PCI) n'a été testé que sur les kernel 2.6.28(PCI)) et avec les distributions citées. Atlantis ne garantit pas le fonctionnement sur d'autres distribution/kernel et ne pourra donc pas offrir de support.

2. Contenu de l'emballage

Une fois ouvert, vous devriez trouver les éléments suivants:

- Adaptateur Wireless NetFly PCI
- 2 dBi Antenne
- Guide d'installation rapide (en Français, Anglais, et Italien)
- CD-Rom avec manuels(en Français, Anglais, et Italien), pilotes et logiciels
- Garantie et WEEE

Si vous constatez qu'un de ces composants manque, merci de vous adressez à votre revendeur.

3. INSTALLATION SOFTWARE

3.1 Installation Sous Windows

- Allumez l'ordinateur. Introduisez le cd du logiciel dans le lecteur Cd-rom. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, il faut choisir la page du produit **A02-PCI–W54**) et enfin cliquer sur **Pilotes** pour exécuter l'installation du logiciel.

- Cliquez sur **Oui** pour continuer, après Choisir **Install driver and Ralink WLAN Utility** (pour **7/Vista**) ou **Ralink Configuration Tool** (pour **XP**) et après cliquer sur **Suivant.**
- Suivez maintenant la procédure d'installation jusqu'à la fin (puis redémarrez l'ordinateur).

En cas de problemes avec le CD tapez **CDRom:\Start.htm.** A ce stade il est possible de choisir la page du produit et lancer l'installation software.

A ce stade connecter l'adaptateur (voir la section 4) pour terminer l'installation.

3.2 Supprimer les drivers et l'utilitaire

Pour supprimer complètement pilotes et utilitaire, lancez le programme de désinstallation :

- Cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration.**
- Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- Dans la fenêtre **Ajout/Suppression** de programmes qui s'affiche, sélectionnez **Ralink Wireless Lan Card.**
- Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer**.
- Sélectionnez l'option **Remove all** et cliquez sur **Suivant** (Next)
- Vous serez alors invité à confirmer que vous souhaitez désinstaller la carte entièrement, cliquez sur **Oui**. Le programme d'installation supprimera les pilotes de la carte. Cela peut prendre quelques minutes. Choisir **Yes, I want to restart my computer now.**
- A ce stade il est possible de débrancher la carte de l'ordinateur.

4. INSTALLATION HARDWARE

Avant de connecter le produit au PC (avec le cable USB ou dans le slot PCI), il est imperatif d'installer le logiciel de configuration (voir la section 3 dans ce manuel).

4.2 Installation physique pour la carte PCI

- Eteignez l' rdinateur et coupez le courant en enlevant le câble d'alimentation.
- Ouvrez l'ordinateur.
- Dévissez la protection d'un des slots PCI libres.
- Insérez délicatement la carte PCI dans l'emplacement prévu à cet effet. Ne forcez pas pour ne risquer pas de l'endommager.
- Après avoir correctement installé la carte PCI (s'assurer que la carte soit bien insérée dans le slot PCI), remettez la vis pour sécuriser l'installation.
- Replacez le capot de votre ordinateur et rebranchez le courant.

4.3 Logiciel de configuration

Lors de l'installation logicielle, en plus des pilotes, une application permettant de configurer rapidement la connexion a été installée.

Double cliquez sur l'icône LAN Wireless ( ) ou clic droit puis sélectionnez **Launch Config Utility** pour lancer l'utilitaire de configuration.

INDICATEUR	SIGNIFICATION
	L'adaptateur est relié à un réseau Sans-Fil et le signal est fort
	L'adaptateur est relié à un réseau Sans-Fil et le signale est bon
	L'adaptateur est relié à un réseau Sans-Fil mais le signal est faible
	L'adaptateur n'est pas relié à un réseau Sans-Fil mais la carte est correctement installée
	L'adaptateur n'est pas relié à un réseau Sans-Fil et la carte peut ne pas être correctement installé

Pour l'activation du controleur de Windows XP choisir **Use Zero Configuration as Configuration Utility.** Pour reutiliser le logiciel de Ralink choisir **Use RaConfig as Configuration Utility.**

Clic droit sur ( ) puis sélectionnez entre :

- **Launch Config Utility**
- **Switch to AP mode**
- **Open Diagnostic Testing Mode**
- **Exit**

5. RaUI LOGICIEL DE CONFIGURATION POUR WINDOWS

Double cliquez sur l'icône LAN Wireless (ou clic droit puis sélectionnez **Launch Configuration Utility** pour lancer l'utilitaire de configuration.

Avec cet utilitaire, vous pouvez configurer toutes les fonctions de votre Adaptateur grâce aux 10 sous menus: **Profile, Network, Advanced, Statistics, WMM, WPS, CCX, Radio On/Off, About, Help.**

5.1 Profile

Afin de créer des profils contenant toutes les informations de réglages. Vous pouvez supprimer un profil avec la touche **Delete**. Pour activer/changer un profil, choisissez le dans le champ Nom du Profil puis cliquez sur **Activate/Edit**.



Pour créer un nouveau profil il est possible d'opérer en 2 modalités différentes:

- Cliquer sur **Network** choisir un un réseau sans fil (avant cliquer sur **Rescan**) et après cliquers sur **Add to Profile** (il faut mettre la clé si la sécurité est active).
- Cliquer sur **Profile** puis sur **Add** et tapez: Nom du Profil puis il faut choisir entre les SSID et puis la sécurité.

Afin de créer des profils contenant toutes les informations de réglages. Vous pouvez supprimer un profil avec la touche **Delete**. Pour activer/changer un profil, choisissez le dans le champ Nom du Profil puis cliquez sur **Activate/Edit**.

Créer des profils



Cliquer sur **Add**, puis sur le tab Configuration:

- **Profile Name:** pour créer et gérer vos profils (la maison, le bureau ou d'autres).
- **SSID:** Le SSID permet d'identifier le Réseau Wireless (WLAN), il faut donc que tous les appareils soient réglés avec le même SSID pour accéder à ce réseau.
- **PSM:** Choisir entre CAM ou PSM.
- **Network Type:** Pour vous connecter à un Point d'Accès, utilisez le mode **Infrastructure**. Pour vous connecter uniquement à un autre appareil, utilisez le mode **Ad-Hoc.**
- **RTS Threshold:** RTS (Request To Send) threshold. Pour éviter les collisions entre les stations (0 à 2347).

- **Fragment Threshold:** La fragmentation des paquets (256 à 2346) permet lorsque le lien est médiocre d'améliorer les temps d'attente que sont les réexpéditions de paquets perdus.

Cliquer sur **Authentication and Security** pour pour protéger les communications Wireless d'écoute indésirable. Ces fonctions sont utilisées pour protéger les communications Wireless d'écoute indésirable et le cryptage permet d'interdire l'accès au réseau WLAN.



Autentication and Security:

- **WPA-PSK/WPA2-PSK:** Le WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access pre-shared key) est une version simplifiée du WPA qui ne supporte pas la norme

802.1x et qui nécessite un serveur RADIUS pour les contrôles d'authentification. Entrez une Phrase Clé qui doit être la même dans tous les appareils connectés au réseau WLAN.

- **WPA/WPA2:** Un serveur RADIUS permet d'authentifier un client en lui retournant une clé permettant de se connecter au réseau wireless, le tout en utilisant les protocoles dynamiques TKIP, AES, ou WEP.
- **LEAP:** Entrez le 2 Phrases Clés.
- **Open System:** l'expéditeur et le destinataire ne partagent pas de clés secrètes pour la communication. Les 2 parties créent elles-mêmes un jeu de clé et demandent à l'autre de les accepter. Les clés sont régénérées chaque fois que la connexion est établie. A ce stade il faut cliquer sur le **WEP** ou **802.11x setting.**
- **Shared Key:** avec la même clé WEP entre les stations, elles s'authentifient par l'échange de paquets encryptés reconnus par l'ensemble des stations Attention, pour choisir un mode d'Authentification, il faut d'abord s'assurer que les différentes stations du réseau implémentent bien le mode désiré. A ce stade il faut cliquer sur le **WEP** ou **802.11x setting.**

Longueur (Key Lenght), Format (Key Format) et Type de clé WEP (Wep Key):

Si vous sélectionnez **64** bits

- en format Hexadécimal, vous devez choisir 10 caractères dans la plage (0~9, A~F)
- en format ASCII format, vous devez choisir 5 caractères dans la plage (0~9, A~Z et a~z)

Si vous sélectionnez **128** bits

- en format Hexadécimal, vous devez choisir 26 caractères dans la plage (0~9, A~F)
- en format ASCII format, vous devez choisir 13 caractères dans la plage (0~9, A~Z et a~z)

Vérifiez que l'adaptateur PCI et les autres appareils Wireless partagent bien la même clé.

	ASCII	HEX
64 bit	5*X	10*Y
128 bit	13*X	26*Y

X=[(0~9, A~Z, a~z Alphanumeric]
Y=[0~9, A~F Hexadecimal]

Aujourd'hui le WEP n'est plus considéré comme étant très securisé, il est plutot conseillé d'utiliser le WPA.

Le cryptage WEP n'a pas été défini en même temps que les standards 802.11. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs méthodes d'encryption WEP. De plus, le WEP n'est pas complètement sécurisé, l'adresse MAC n'est pas cryptée et des hackers peuvent l'utiliser pour pénetrer dans un réseau par « spoofing » ou « faking ».

5.2 Network

Pour voir, sélectionner et se connecter à l'un des réseaux Sans-Fils disponibles dans l'environnement de travail.



Cliquer sur ReScan :affiche les réseaux Sans-Fils visibles depuis l'Adaptateur. Sélectionnez le réseau désiré puis cliquez sur le bouton **Connect** pour établir une connexion. Cliquez sur le bouton **ReScan** pour exécuter une nouvelle recherche des réseaux disponibles.

Add to Profile: pour créer et gérer vos profils (la maison, le bureau ou d'autres). En double cliquant sur le profil créé, toutes les options spécifiées dans le profil comme le SSID, le canal et la clé WEP/WPA/WPA2 seront utilisées.

5.3 Advanced



- **Wireless mode:** Pour sélectionner le type de bande utilisée (2.4Ghz)
- **TX Burst:** Pour activer la modalité TXBurst (Ralink).
- **Fast Roaming at:** Pour activer le Fast Roaming.
- **Select Your Country Region Code:** En France choisir 3 (chenaux 10-13).
- **Apply:** Cliquer pour confirmer.

Pour régler sur le pays ou l'appareil est utilisé. L'Organisme de Régulation a attribué à chaque pays une bande de fréquence utilisable, l'utilisateur est responsable du bon respect de ces règles.
En France choisir 3 (chenaux 10-13).
L'utilisateur final doit donc s'assurer du bon réglage de son AP sur un canal autorisé dans son pays.

5.4 Statistics

Cette section vous indique en temps réel, les paquets reçus et envoyés de votre adaptateur PCI.


RaUI
Advanced
Statistics
WMM
WPS
CCX
Radio on/off
About
Help
Transmit
Receive
Frames Transmitted Successfully = 6041621
Frames Retransmitted Successfully = 776486
Frames Fail To Receive ACK After All Retries = 146
Reset Counter

5.5 WMM

Il est possible d'activer la fonction WMM (Wi-Fi Multi-Media) pour acheminer les informations issues des applications en fonction de leur priorité. Selectionner **WMM Enable** et cliquer sur **Apply.**



- **WMM - Power Save Enable:** Selectionner **WMM Power Save Enable** et après choisir entre les 4 choix.
- **Direct Link Setup:** Avec cette fonction 2 ou plus Adaptateur peuvent envoyer directement entre eux les information et offrir une vitesse plus elevée. Selectionner **Direct Link Setup Enable** et après taper les MAC, puis cliquer sur **Apply.** Il faut faire la même procédure sur l'autre adaptateur après avoir verifié que LE Point d'accès est capable de gerer le DLS.



5.6 WPS

Voir l'Help Online en Anglais pour plus d'info sur cette fonction **(Cisco Compatible eXtensions).**



http://www.wi-fi.org/files/kc_80_20070104_Introducing_Wi-Fi_Protected_Setup.pdf
http://www.wi-fi.org/files/wp_18_20070108_Wi-Fi_Protected_Setup_WP_FINAL.pdf

5.7 CCX

Voir l'Help Online en Anglais pour plus d'info sur cette fonction **(Cisco Compatible eXtensions).**

5.8 Radio On/Off

Pour activer/ désactiver la section sans fil.

5.9 About

Cette fonction vous permet de voir la version du driver et du Firmware, l'adresse MAC et la version de l'utilitaire de configuration.



5.10 HELP

Pour lire l'Help Onlide en Anglais.

6. Support

Pour tous problèmes ou renseignements vous pouvez contacter le service d'assistence web d'Atlantis Land http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php.
Pour avoir des info vous pouvez contacter info@atlantis-land.com ou prevendite@atlantis-land.com.

Atlantis
Via S. Antonio 8/10
20020 Lainate (MI) - Italy
Website: http://www.atlantis-land.com
Email: info@atlantis-land.com

APPENDICE A: Configuration de l'adresse IP avec un serveur DHCP dans le réseau

Configuration sous Windows 2000

- Allez au **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Connexions Réseau et accès à distance**.
- Double-cliquez sur **connexion au réseau local**.
- Dans **Connexion au réseau local** cliquez sur **Propriétés**.
- Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**.
- Sous l'onglet **Général**, sélectionnez l'onglet **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**
- Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration
-

Configuration sous Windows XP

- Allez sur **Panneau de Configuration**. Double-cliquez sur **Accès Réseau**
- Double-cliquez sur **Connexion au Réseau local**.
- Cliquez **Propriétés**.
- Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** et cliquez sur **Properties**.
- Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.
-

Configuration sous Windows Vista

- Allez sur **Panneau de Configuration (Affichage Classique).** Double-Cliquez sur **Accès Réseau.**
- Cliquer 2 fois sur **Centre Réseau et Partage**, puis cliquer sur **Gérer les connexions Réseau.**
- Cliquer 2 fois sur la carte **NIC LAN** et cliquez sur **Propriétés**.
- Cliquez sur **Continuer** (**Windows a besoin de votre autorisation pour continuer).**
- Sélectionnez **Internet Protocol 4 (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**.
- Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.
- Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration.

Configuration sous Windows 7

- Allez sur **Panneau de Configuration (Grandes/Petites icônes).** Double-Cliquez sur **Accès Réseau.**
- Cliquer 2 fois sur **Centre Réseau et Partage**, puis cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte.**
- Cliquer 2 fois sur la carte **NIC LAN** et cliquez sur **Propriétés**.
- Cliquez sur **Continuer** (**Windows a besoin de votre autorisation pour continuer).**
- Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IP)** et cliquez sur **Propriétés**.
- Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et après **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.
- Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration.

APPENDICE B: Configuration de la connession sans fils en utilisant l'utilitaire de Windows

Windows 7

- Cliquer sur **Start**, puis **Panneau de Configuration (Grandes/Petites icônes).**
- Cliquer 2 fois sur **Centre Réseau et Partage**, puis cliquer sur **Gérer les connexions Réseau**.
- Cliquer sur **Connexion à un réseau.**
- Il y aura les réseaux Sans-Fils visibles depuis l'Adaptateur. Sélectionner le réseau désiré puis cliquer sur le bouton **Connexion** pour établir une connexion.
- Mettre la clé de sécurité ou le mot de passe réseau et cliquer sur Connexion.
- Cliquer enfin sur **Fermer** pur terminer.

Windows VISTA

- Cliquer sur **Start**, puis **Panneau de Configuration** (Affichage Classique).
- Cliquer 2 fois sur **Centre Réseau et Partage**, puis cliquer sur **Gérer les connexions Réseau**.
- Cliquer 2 fois sur **Connexion sans fil**.
- Il y aura les réseaux Sans-Fils visibles depuis l'Adaptateur. Sélectionner le réseau désiré puis cliquer sur le bouton **Connexion** pour établir une connexion.
- Mettre la clé de sécurité ou le mot de passe réseau et cliquer sur Connexion.
- Cliquer enfin sur **Fermer** pur terminer.

Windows XP

- Cliquer sur le suivant icône (**Connexion sans fils**)

- Il y aura les réseaux Sans-Fils visibles depuis l'Adaptateur. Sélectionner le réseau désiré puis cliquer sur le bouton **Connexion** pour établir une connexion.
- Mettre la clé de sécurité ou le mot de passe réseau et cliquer sur Connexion.

- Cliquer enfin sur **Fermer** pur terminer.

APPENDICE C: AP Mode

Il est possibile de changer l' Adaptateur Wireless PCI dans un Point d'Accés san fils. Clic droit sur l'icône LAN Wireless puis sélectionnez **Switch to AP mode** et après **Launch Config Utility** pour lancer l'utilitaire de configuration. Avec cet utilitaire, vous pouvez configurer toutes les fonctions de votre adaptateur PCI grâce aux 6 sous menus: **Config, Access Control List, Mac Table, Event Log, Statistics** et **About.**

Config

Dans cette section il est possible de choisir la configuration du Point d'Accés (**Wireless Mode, SSID, TX Power, Beacon Channel**). Cliquez sur **Security Setings** (voir la section 5.1 de ce manuel) pour protéger vos communications wireless des écoutes indésirables.



Pour autres détails il est possible de consulter l'help intégré.

La plage de fréquences radio utilisées par les appareils Wireless IEEE 802.11g, est partagée en "canaux". Le nombre de canaux disponibles dépend de la zone géographique d'appartenance. Sélectionnez des canaux différents pour éliminer d'éventuelles interférences avec des Points Access proches. L'interférence se vérifie quand deux ou plusieurs canaux

s'interposent en dégradant les performances, c'est l'"Overlap".
On conseille de maintenir une plage de 5 canaux entre deux utilisés (ex. AP1-canal 1, AP2-canal 6).

Access Control
Seuls les clients dont l'adresse MAC est réglée sur Accept peuvent accéder au réseau wireless.

- Default Access: Selectionnez **Allow ALL** pour autoriser les clients à se connecter et **Reject ALL** pour les en empecher.
- Specific Clients: Pour ajouter les adresses MAC des clients à controler, en leur permettant ou non d'acceder à l'AP.

Access Policy	**Allow All**	**Reject All**	**Disable**
Default Access	**Access**	**Reject**	**Access**
Effet	Tous les clients sont autorisés. Pour empecher les clients à se connecter il suffirt de metre le MAC dans la liste.	Seul les clients dans la liste sont autorisés.	Tous les clients sont autorisés.

Mac Table
Cette fonction permet de visualiser les produits wireless proches(MAC Address, AID e Power Saving Mode) de l'AP.

Event Log
Pour les évenements intervenus sur l'AP, appuyez sur **Clear** pour éffacer la liste actuelle.

Statistics
Voir la section 5.4 de ce manuel.

About
Voir la section 5.9 de ce manuel.

APPENDICE D: Résolution de problèmes

Ce chapitre donne quelques solutions aux problèmes pouvant être rencontrés lors de l'installation ou l'usage du produit.

PROBLEMATIQUE	SOLUTION
L'ordinateur ne trouve pas l'adaptateur	• L'adaptateur n'est pas mécaniquement endommagée. • L'adapateur est bien inséré dans le slot PCI. • Essayez un autre slot PCI.
Je ne peux pas accéder aux ressources réseau à partir de mon ordinateur	• Les configurations du réseau wireless sont correctes. Vérifiez le SSID, le canal utilisé et le cryptage.

QUESTION	REPONSE
Désactivation du controleur de Windows XP	Sous Windows XP, il est conseillé d'utiliser le logiciel de gestion des connexions sans fils fourni avec ce produit. Quand l'installation du pilote est terminée, suivez les étapes suivantes pour désactiver le contrôleur de réseau wireless intégré dans Windows XP • Ouvrez le **Panneau de configuration** puis cliquez sur **Connexions réseau**. • Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexion réseaux sans fils** relatif à l'adaptateur PCI puis sélectionnez **Propriétés**. • Sélectionnez l'onglet **Configuration réseaux sans fils** puis desélectionnez **Utilisez Windows pour configurer mon réseau sans fil** , cliquez sur **OK.**
Puis je démarrer une application d'un ordinateur présent dans le réseau WLAN?	Dépend directement de l'application concernée, si elle a été developpée pour travailler en réseau (wireless ou filaire), pas de problème.

Puis je peux jouer en réseau avec les autres ordinateurs présents dans le WLAN?	Oui, si le jeu est doté de la fonctionnalité multi-joueur en réseau.
Qu'est-ce que le Spread Spectrum?	La transmission Spread Spectrum est basée sur la dispersion de l'information sur une bande beaucoup plus large que celle nécessaire à la modulation du signal. L'avantage obtenu avec cette technique est en fait une basse sensibilité aux bruits radioélectriques même pour des transmissions à puissance limitée. Cette caractéristique est précieuse quand on doit transmettre des données.
Qu'est-ce que le DSSS et FHHS?	DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum): Technologie de transmission en large bande permettant de transmettre chaque bit d'une façon redondante. Particulièrement adaptée à la transmission et à la réception de signaux faibles. FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum): Technologie permettant le partage entre plusieurs utilisateurs d'un même ensemble de fréquences. Pour empêcher les interférences entrent périphériques du même type, les fréquences de transmission changent jusqu'à 1.600 fois par seconde.
Les informations circulant sur le WLAN peuvent elles être interceptées?	L'AP permet le cryptage WEP jusqu'à 128 bits, la transmission des données est donc plus sure.
Qu'est-ce que le WEP?	WEP est le sigle de Wired Equivalent Privacy, un protocole de sécurité pour les réseaux locaux sans fils (WLAN) défini par le standard 802.11b.
Qu'est-ce que le mode infrastructure?	Dans cette configuration, un réseau WLAN et un réseau WAN communiquent entre eux à travers un point d'accès.
Qu'est ce que le roaming?	Le Roaming est la fonction qui permet à un utilisateur de communiquer sans interruptions pendant qu'il se déplace à l'intérieur d'un réseau wireless, cette fonction peut être etendue en utilisant plusieurs point d'accès.
Qu'est-ce que la bande	Cette fréquence a été mise à la disposition des

ISM ?	entreprises (par la FCC) qui voulaient développer des solutions wireless pour un usage professionnel ; elle est généralement caractérisée par le sigle ISM band (Industrial, Scientific and Medical). Sur cette fréquence ne travaillent que des dispositifs industriel, scientifique et médical à basse puissance.
Qu'est-ce que le standard IEEE 802.11g?	Ce nouveau standard 802.11g travaille à la fréquence de 2,4 Ghz et est donc totalement compatible avec le 802.11 b. L'avantage réside dans sa vitesse de transfert à 54 Mbps, cinq fois supérieur au standard 802.11b.
Qu'est-ce que le standard IEEE 802.11n?	Ce nouveau standard 802.11n travaille à la fréquence de 2,4 Ghz et est donc totalement compatible avec le 802.11 b/g. L'avantage réside dans sa vitesse de transfert jusqu'à 600 Mbps (en utilisant plus d'un flot et jusqu'à 40Mhz de bande de frequence).

APPENDIX A: Country Channel List

For some European Country, it may have its own domain; users are responsible for ensuring that the channel set configuration is in compliance with the regulatory standards of these countries.

Country Name	Classification	Range
Argentina	0	CH1~11
Australia	1	CH1~13
Austria	1	CH1~13
Bahrain	0	CH1~11
Belarus	1	CH1~13
Belgium	1	CH1~13
Bolivia	1	CH1~13
Brazil	0	CH1~11
Bulgaria	1	CH1~13
Canada	0	CH1~11
Chile	0	CH1~11
China	1	CH1~13
Colombia	1	CH1~13
Costa Rica	1	CH1~13
Croatia	0	CH1~11
Cyprus	1	CH1~13
Czech Republic	1	CH1~13
Denmark	1	CH1~13
Ecuador	0	CH1~11
Egypt	1	CH1~13
Estonia	1	CH1~13
Finland	1	CH1~13
France	1	CH1~13
France2	3	CH10~13
Germany	1	CH1~13
Greece	1	CH1~13
Hong Kong	0	CH1~11

Hungary	1	CH1~13
Iceland	1	CH1~13
India	1	CH1~13
Indonesia	1	CH1~13
Ireland	1	CH1~13
Israel	1	CH1~13
Italy	1	CH1~13
Japan	5	CH1~14
Japan2	4	CH14~14
Japan3	1	CH1~13
Jordan	1	CH1~13
Kuwait	1	CH1~13
Latvia	1	CH1~13
Lebanon	1	CH1~13
Latvia	1	CH1~13
Lebanon	1	CH1~13
Liechtenstein	1	CH1~13
Lithuania	1	CH1~13
Luxembourg	1	CH1~13
Macedonia	1	CH1~13
Malaysia	0	CH1~11
Mexico	0	CH1~11
Morocco	1	CH1~13
Netherlands	1	CH1~13
New Zealand	1	CH1~13
Nigeria	1	CH1~13
Norway	1	CH1~13
Panama	0	CH1~11
Paraguay	1	CH1~13
Peru	0	CH1~11
Philippines	0	CH1~11

Poland	1	CH1~13
Portugal	1	CH1~13
Puerto Rico	0	CH1~11
Romania	0	CH1~11
Russia	1	CH1~13
Saudi Arabia	0	CH1~11
Singapore	1	CH1~13
Slovakia	1	CH1~13
Slovenia	1	CH1~13
South Africa	1	CH1~13
South Korea	1	CH1~13
Spain	1	CH1~13
Sweden	1	CH1~13
Switzerland	1	CH1~13
Taiwan	0	CH1~11
Thailand	1	CH1~13
Turkey	1	CH1~13
United Arab Emirates	1	CH1~13
United Kingdom	1	CH1~13
United States of America	0	CH1~11
Uruguay	0	CH1~11
Venezuela	0	CH1~11
Yugoslavia	0	CH1~11

APPENDIX B: Technical Specifications

Technical Specs	
Code	**A02-PCI-W54(V1.3)**
Standards	IEEE 802.11b/g
Chipset	RaLink® RT2561ST
Interface	PCI 32bit
LED	2 (Link, ACT)
Antenna	2dBi dipole antenna with R-SMA connector
Advanced Features	• AP Mode on Windows 7/Vista/XP • WMM • Direct Link Setup
Frequency Band	2412 ~ 2483 MHz
Radio Technology	• IEEE 802.11g/n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) • IEEE 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Modulations Scheme	DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM
Media Access Protocol	CSMA/CA with ACK
Transmission Rate	Up to 54Mbps (auto-sense with auto fallback)
Security	64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Transmitting Power	802.11b/g: up to 15 ± 1 dBm
Receiver Sensitivity	• 802.11b (11Mbps): -84dBm @8% PER • 802.11g (54Mbps): -74dBm @10% PER
Number of Operational Channel	Europe (13)
Range Coverage	• Indoor: up to 100 meters • Outdoor: up to 200 meters
Supported OS	• MS Windows® VISTA (32/64-bit) • MS Windows® XP (32/64-bit) • MS Windows® 2000 (SP4 required) • MS Windows® 7 (32/64-bit) • Linux Kernel 2.6.28 • MAC OS X version 10.3/10.4/10.5
Certifications	CE (Europe), WHQL Certification for driver
Dimensions(mm)	115 x 40 x 2 (PCB)
Temperature Range	Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 75% (non Condensing)

Continuos Current Consumption	450mA (Tx), 380mA (Rx)
System Requirements	• PC with available PCI 32 bit slot • Intel® Pentium®III 600Mhz or compatible processor with 512MB RAM • Windows® 2000/XP/Vista/7, MAC OS X or Linux operating system • Minimum 45 Mbytes free disk space for installing the driver and utilities • CD-Rom drive
Package Contents	• NetFly PCI Wireless Card • 2 dBi Antenna • Quick Start Guide (English, French and Italian) • CD-Rom with Utility, Driver and Manual (English, French and Italian) • 1 x Warranty Card and 1 x WEEE Card

Mac OS X is a trademark of Apple Inc.
All rights registered
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation
All trade names and marks are registered trademarks of respective companies
Specifications are subjected to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions
Performance and Throughput are influenced by many factors (interference, noise, environments)

Atlantis

Via S. Antonio 8/10
Lainate – MI – Italy
info@atlantis-land.com